

荣耀Play6T^{5G}

用户手册

HONOR

目 录

基础使用

常用手势	1
系统导航	3
换机克隆	4
锁屏与解锁	5
了解桌面	6
常见图标含义	7
快捷开关	9
打开应用常用功能	10
桌面窗口小工具	10
更换壁纸	11
截屏和录屏	11
查看和关闭通知	15
调整音量	15
输入文本	17
开关机和重启	20
充电	20

智慧功能

YOYO 建议	22
航班提醒	22
智慧语音	23
智慧视觉	26
智慧识屏	27
智慧搜索	30
音频通道一键切换	30

相机图库

打开相机	31
拍照	31
拍人像、夜景、大光圈	32
AI 摄影	33
微距	33
全景拍摄	34
照片添加水印	34
专业相机	34
拍视频	35
延时摄影	36
相机设置	36
管理图库	37
图库智能分类	42

应用

智慧剪辑

应用管理	44
电话	45
信息	50
时钟	51
备忘录	52
录音机	55
电子邮件	56
计算器	57
手电筒	57
指南针	57
镜子	58
应用分身	58
系统管家	58
换机克隆	62
玩机技巧	62


设置

WLAN	64
蓝牙	65
移动网络	66
更多连接	70
桌面和壁纸	72
显示和亮度	74
声音和振动	76
通知	77
生物识别和密码	78
应用	80
电池	80
存储	81
安全	82
隐私	85
健康使用手机	87
辅助功能	88
系统和更新	90
开机向导	93
关于手机	94

基础使用

常用手势

了解手机常用手势与快捷操作

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。





全面屏导航手势

进入设置 > 系统和更新 > 系统导航方式，确保选择了手势导航。

	返回上一级 从屏幕左边缘或右边缘向内滑动
	返回桌面 从屏幕底部边缘上滑
	查看多任务 从屏幕底部边缘向上滑并停顿
	结束单个任务 查看多任务时，上滑单个任务卡片

指关节手势

进入设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势，确保截屏和录屏开关已开启。

	截屏 单指关节双击屏幕
	滚动截长屏 单指关节敲击屏幕后画S
	截取部分屏幕 单指关节敲击屏幕后画圈
	录屏 双指指关节双击屏幕


更多手势

	进入桌面编辑状态 在桌面上双指捏合
	进入锁屏快捷操作面板 锁屏后，点亮屏幕，然后单指从底部上滑
	打开搜索 从桌面中部向下滑动，打开搜索框




打开快捷开关和通知消息
从屏幕顶部下滑

按键快捷操作



唤醒智慧语音
长按电源键1秒。



关机和重启
长按电源键直至手机弹出**关机**和**重启**菜单，点击对应菜单。



调大音量
按音量上键



调小音量
按音量下键



截取当前显示的屏幕
同时按音量下键和电源键



系统导航

更改系统导航方式

使用手势导航

进入**设置 > 系统和更新 > 系统导航方式**，选择**手势导航**。




您可以：

- 返回上一级菜单：从屏幕左边缘或右边缘向内滑动。
 - 返回桌面：从屏幕底部边缘中间上滑。
 - 进入多任务：从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
 - 结束单个任务：进入多任务界面后，上滑单个任务卡片。下滑卡片可锁定任务，锁定后，在多任务界面点击  时不会被批量清除。
 - 快速切换应用：从屏幕底部边缘弧线滑动，切换应用；或进入**更多设置**，开启**底部边缘横滑切换应用**开关后，沿屏幕底部边缘横向滑动。
-  此功能因产品而异，请以实际情况为准。

使用屏幕内三键虚拟导航

进入**设置 > 系统和更新 > 系统导航方式**，选择**屏幕内三键导航**。

开启屏幕内三键导航后，您可以：

- 点击 ，返回上一级菜单或退出应用程序。
- 点击 ，返回主屏幕。
- 点击 ，进入多任务管理界面。

您还可以根据使用习惯，进入**更多设置**，进行更多操作：

- 选择不同的导航键组合。

换机克隆

换机克隆，换机无忧

使用**换机克隆**，只需较短时间，便可将旧手机上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。

从安卓设备迁移数据

- 1 在新手机上，进入**换机克隆**应用，或进入**设置 > 系统和更新 > 换机克隆**，点击**这是新设备**，选择**荣耀或其他安卓**。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装**换机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入**换机克隆**应用，点击**这是旧设备**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**开始迁移**完成数据克隆。

 **换机克隆**仅支持 Android7.0 及以上版本的手机。

从 iPhone 或 iPad 迁移数据

- 1 在新手机上，进入**换机克隆**应用，或进入**设置 > 系统和更新 > 换机克隆**，点击**这是新设备**，选择 iPhone/iPad。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装**换机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入**换机克隆**应用，点击**这是旧设备**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 **换机克隆**仅支持 iOS 8.0及以上版本的手机。

锁屏与解锁

锁屏与解锁

锁定屏幕

一段时间不操作手机，手机将自动锁屏。

您也可以通过以下方式手动锁定屏幕：

- 按电源键锁定屏幕。
- 在主屏幕，双指捏合进入主屏幕编辑模式，点击**窗口小工具**，将**一键锁屏**快捷图标添加到主屏幕。然后点击**一键锁屏**图标锁屏。


设置自动锁屏时间

进入**设置 > 显示和亮度 > 休眠**，选择对应的屏幕自动休眠时长。

点亮屏幕

您可以通过以下方式点亮屏幕：

- 按电源键点亮屏幕。
- 进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 亮屏**，开启并使用**拿起手机亮屏**、**双击亮屏**。

 若您的手机中无此菜单，则不支持该功能。请以实际情况为准。

输入密码解锁

点亮屏幕后，从屏幕中部向上滑动，会出现密码输入面板。输入锁屏密码即可。

使用人脸解锁

点亮屏幕后，将手机对准人脸。手机会自动进行人脸识别校验，校验成功后即可解锁。

指纹解锁屏幕

用事先录入指纹的手指按压指纹感应区域，即可解锁。

在锁屏界面显示签名

进入**设置 > 桌面和壁纸**，点击**锁屏签名**，输入个性的签名信息。

如需关闭锁屏签名，点击**锁屏签名**，删除原签名内容。

从锁屏界面快速打开应用

在锁屏界面，您可以快速打开相机、计算器、计时器等常用应用。


- 点亮屏幕，按住右下角相机图标并上滑，打开**相机**。
- 点亮屏幕，从屏幕底部边缘向上滑动，打开快捷操作面板，您可根据需要点击应用图标。例如**手电筒、计算器、计时器**等。

了解桌面

了解桌面


在桌面上，您可以：









- 通过顶部状态栏查看手机状态、通知消息。
- 左右滑动查看应用、桌面小工具。
- 滑动至最左边屏幕，开启智能助手，实时查看手机给您推荐的智能消息。



常见图标含义

常见通知和状态图标含义

 网络状态图标可能因您所在的地区或网络服务提供商不同而存在差异。
不同产品支持的功能有差异，以下图标可能不会出现在您的手机上，请以手机实际显示为准。

	5G 网络已连接		4G 网络已连接
	3G 网络已连接		2G 网络已连接
	信号满格		正在漫游
	已开启省流量模式		未插入 SIM 卡

	已开启热点		已连接至热点
	已连接至 WLAN 网络		已连接双 WLAN 网络
	正在通过 WLAN+ 自动切换网络		热点已断开
	电池无电量		电池电量低
	正在充电		正在使用快充
	正在使用超级快充		无线超级快充
	无线快充		普通无线充电
	低电量模式已开启		健康使用手机已开启
	蓝牙已开启		蓝牙设备电量
	已连接蓝牙设备		已连接至 VPN 网络
	更多未显示的信息		已连接至投屏设备
	位置服务已开启		护眼模式已开启
	已连接耳机		飞行模式已开启
	正在通话		VoLTE 高清通话已开启
	有未接来电		有新消息
	静音模式		振动模式
	NFC 已开启		免打扰模式已开启
	数据同步中		数据同步失败
	性能模式已开启		收到新邮件
	收到日程提醒		闹钟已开启


快捷开关

使用快捷开关


打开快捷开关

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。



- 点击快捷开关，开启或关闭相应功能。
- 长按快捷开关，进入对应功能的设置页面（部分功能支持）。
- 点击  进入设置界面。

自定义快捷开关

点击, 然后长按并拖动快捷开关调整位置。


打开应用常用功能


从桌面快速打开应用常用功能

部分应用支持直接从桌面打开常用功能，还可以将常用功能添加到桌面。

快速启动应用常用功能

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，点击即可使用对应的功能。

例如，长按图标，会出现常用功能列表，例如：自拍、录像等。点击即可直接进入对应的拍照模式。

 若长按应用图标未弹出功能列表，说明应用不支持快速启动。

将常用功能添加到桌面

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，长按功能并拖动至桌面，即可为该功能创建桌面快捷图标。

桌面窗口小工具


添加、移动或删除窗口小工具

您可以根据需要添加、移动或删除桌面窗口小工具，包括一键锁屏、天气、备忘录预览、时钟、联系人、日历等。

添加天气、时钟等桌面小工具

- 1 在桌面上双指捏合，进入桌面编辑状态。
- 2 点击窗口小工具，向左滑动可查看所有小工具。
- 3 部分小工具（如天气）会有多种样式，点击该图标可以展开所有的样式，向右滑动可以收拢。
- 4 点击需要的小工具图标，即可将其添加到当前屏幕。若当前屏幕没有空间，可长按并拖动该图标，添加到其它屏幕。

 若您想对天气进行设置，请进入天气APP，选择，根据界面提示进行设置。

例如在摄氏温度和华氏温度间切换：选择 > 温度单位，点击摄氏度(°C)或华氏度(°F)。


移动或删除窗口小工具

在桌面，长按一个窗口小工具，然后可将其拖动到桌面的任意位置。或点击移除将其删除。


更换壁纸

更换壁纸

使用自带的壁纸


- 1 进入**设置 > 桌面和壁纸 > 壁纸**。
- 2 选择一张图片。
- 3 根据需要选择：
 - **虚化**：让壁纸呈现出模糊、虚化的效果。滑动滑块可以调节虚化程度。
 - **滚动**：让壁纸能跟随屏幕滑动。
- 4 点击 ，选择将其**设为锁屏**、**设为桌面**或**同时设置**。

使用在线壁纸

-  此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。
 - 部分壁纸需付费购买。

- 1 进入**设置 > 桌面和壁纸 > 壁纸 > 更多壁纸**。
- 2 下载或购买您感兴趣的壁纸。

将图库中的照片设为壁纸

- 1 进入**图库**，找到您喜欢的图片。
- 2 点击  > **设置为 > 壁纸**，根据屏幕提示完成设置。

截屏和录屏

截取屏幕

指关节截取屏幕

- 1 进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 截屏**，确保**指关节截屏**开关已开启。
- 2 用单指指关节稍微用力并连续快速双击屏幕，截取完整屏幕。

使用组合键截取屏幕

同时按下电源键和音量下键截取完整屏幕。

使用快捷开关截取屏幕

从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击**截屏**，截取完整屏幕。

分享、编辑或继续滚动截长图



截屏完成后，左下角会出现缩略图。您可以：

- 向下滑动缩略图，可以继续滚动截长屏。
- 向上滑动缩略图，选择一种分享方式，快速将截图分享给好友。
- 点击缩略图，可以编辑、删除截屏，可以点击**滚动截屏**。

截屏图片默认保存在**图库**中。

使用指关节手势滚动截长图



- 1 单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，稍微用力画“S”，屏幕将自动向下滚动截屏。
- 2 滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。

使用三指下滑截屏

- 1 进入设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 截屏，确保三指下滑截屏开关已开启。
- 2 使用三指从屏幕中部向下滑动，即可截取完整屏幕。

截取局部屏幕



- 1 使用单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，拖动指关节绘制一个闭合图形。
- 2 屏幕会显示指关节的运动轨迹，您可以：
 - 拖动截图框调整位置和大小。
 - 点击屏幕上的截图框，选定截图形状，也可自画任意封闭图形。

3 点击 ，保存截图。

使用指关节截屏的注意事项

- 当您正在使用手写输入法时，请不要在手写输入区域敲击。手写区域屏蔽了指关节功能。
- 双击截屏时，请在同一位置连续双击，不宜过快或过慢。
- 指关节敲击屏幕时，请尽量保持指关节垂直于屏幕。
- 如需连续截屏，请在截屏画面消失 2 秒再进行下一操作。
- 若屏幕上有贴膜，建议您加大敲击力度，或移除屏幕保护膜后再尝试。

录制屏幕

您可以将屏幕操作过程录制成视频，分享给亲朋好友。

使用快捷开关录屏

- 1 从状态栏向下滑出通知面板，继续向下滑动出整个通知面板。


- 2 点击**屏幕录制**，启动录屏。
- 3 点击屏幕上方的红色计时按钮，结束录屏。
- 4 进入**图库**查看录屏结果。



使用双指关节录屏

- 1 使用指关节前，请进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 录屏**，确保**录屏**开关已开启。
- 2 双指指关节稍微用力并连续快速地双击屏幕启动录屏，再次双击结束录屏。

边录屏，边解说

录屏时，您还可以开启麦克风，边录屏，边解说。

启动录屏后，点击麦克风图标让其处于 ，就可以同步记录声音。

-   表示麦克风关闭。此时仅可以收录系统音（如：音乐）。如您不想收录任何系统音，请在录屏前将手机调成静音并关闭音乐等媒体音。



查看和关闭通知

查看和清除通知


查看通知

当有通知提醒时，您可以解锁屏幕，从状态栏向下滑动，打开通知面板，查看各类消息。


清除通知

- 若您不想查看某条通知，可快速向右滑动通知，清除该通知。
- 若通知太多需清理，可点击通知面板底部的 ，清除所有通知。
-  部分系统通知和前台运行应用的通知不能被清除。

免于通知打扰

若不想被通知打扰，可向左滑动需要处理的通知，点击 ，您可以选择：

- 延后提醒
- 设为静默通知
- 更多设置

-  · 部分系统通知和前台运行应用的通知不能被关闭或延后提醒。
- 不同应用程序支持的选项不同，请以实际情况为准。

调整音量

调整音量

按音量键调整音量

按音量上键或下键即可调大、调小音量。

按电源键快速静音

来电、闹铃响起时，按电源键可快速静音。

更改铃声和振动

您可更改收到短信、提醒通知、来电时播放的声音，还可同时设置个性化振动。

1 进入**设置 > 声音和振动**，点击**来电铃声、信息铃声或通知铃声**。

2 您可执行如下任一操作：

- 设置铃声
选择一首系统铃声，或点击**选择本地音乐**，选择一首本地歌曲作为信息铃声。
如果您是双卡手机，选择卡1、卡2分别为两张卡设置铃声。
- 设置振动模式
点击**振动**，可根据需要选择一种振动模式。
若您选择**与铃声同步 (默认)**模式，手机振动节奏与系统铃声的音乐节奏匹配。
若您选择其他振动模式，手机振动节奏固定，不随系统铃声的音乐节奏变化。

更改铃声和振动

您可更改收到短信、提醒通知、来电时播放的声音，还可同时设置个性化振动。

1 进入**设置 > 声音和振动**，点击**来电铃声、信息铃声或通知铃声**。

2 您可执行如下任一操作：

- 设置铃声
选择一首系统铃声，或点击**选择本地音乐**，选择一首本地歌曲作为信息铃声。
如果您是双卡手机，选择卡1、卡2分别为两张卡设置铃声。
- 设置振动模式
点击**振动**，可根据需要选择一种振动模式。

通过快捷开关切换响铃、振动或静音模式

1 从顶部状态栏向下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。

2 点击  **响铃**、 **静音**或 **振动**，可以在不同的模式之间快速切换。

在响铃模式中，手机会播放所有声音。

在静音模式中，手机只将铃声静音，例如来电、短信、通知及部分第三方软件的提示音；其他声音，如闹钟、通话、音乐、视频、游戏等声音不会受到影响。

在振动模式中，手机静音同时会振动，部分场合可避免错过重要来电或信息。

您也可进入**设置 > 声音和振动**，根据需要切换**响铃、振动或静音模式**。

系统触感反馈

执行某些操作后，例如长按选中文本或长按联系人，您会感觉到屏幕轻振一下。该功能有助您确认当前操作是否完成。

进入**设置 > 声音和振动 > 更多声音和振动设置**，请根据需要开启或关闭**系统触感反馈**。

翻转静音

收到来电时，您可以翻转手机，快速静音。

使用此功能前，请进入**设置 > 辅助功能 > 快捷启动及手势 > 静音/减弱音量**，确保**翻转手机静音**开关已开启。


设置默认音量

进入**设置 > 声音和振动**，您可以分别设置以下各类声音的默认值：

- 来电、信息、通知
- 闹钟
- 音乐、视频、游戏
- 通话
- 智慧语音

设置更多声音和振动设置

在**声音和振动**界面，点击**更多声音和振动设置**，可根据需要设置更多提示方式。例如**锁屏提示音**、**截屏提示音**等。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

输入文本

使用百度输入法荣耀版输入文字

百度输入法荣耀版由百度和荣耀联合开发，支持多种输入方式、键盘布局、输入语言、皮肤等，满足您的多种输入需求。

输入文本

当您需要输入文本时，点击文本框，手机会自动弹出输入键盘。

键盘默认采用拼音9键布局，依次点击拼音字母，上方词条会出现联想词，点击即可输入。



按住字母键，上滑可输入数字，向左或向右滑动，可以输入字母。



如您习惯 26 键布局，长按左下角的中英文切换键，然后选择“拼音26键”。

i 使用百度输入法荣耀版的不同皮肤，按键快捷功能会有差异。如需完整体验上述快捷功能，请切换至默认皮肤。


更改键盘布局或输入方式

您可以通过以下任意一种方式切换键盘布局或输入方式：


· 长按左下角的中英文切换键，然后选择**拼音26键**、**拼音9键**、**手写**、**五笔**等。

· 点击 > **输入方式**，然后选择**拼音26键**、**拼音9键**、**手写**、**五笔**等。

使用手写输入

- 1 长按左下角的中英文切换键，选择**手写**。
- 2 在手写面板内书写文字，点击上方的文字联想确认您要输入的文字。
- 3 您还可以点击，选择全屏或半屏作为手写面板。

输入 AR 表情



- 1 点击键盘面板中的 > **AR表情**。
- 2 选择要拍摄的表情格式（GIF动图、视频或图片）、贴纸等，根据界面提示录制个性化的 AR 表情。
- 3 若已安装微信程序，您可点击**发送**，将表情快速分享给好友。

切换输入语言

长按左下角的中英文切换键，在弹出的快捷面板中选择一种语言。或点击**更多语言**，根据提示下载并勾选需要的语言，将其添加到快捷面板。再次打开输入面板，手机会提示您切换为新的语言。

使用语音输入

说出要输入的内容，手机会自动转成文本，还支持将说出的内容翻译成其他语言。

- 1 长按空格键，进入语音输入界面。
- 2 点击，根据提示选择输入语言，或要翻译的语言。
- 3 点击，对着麦克风开始说话。
- 4 点击**返回**关闭语音输入。

开启短信验证码自动填充

百度输入法荣耀版可直接提取短信中的验证码，无需从短信中复制再粘贴。

首次在**信息**中使用输入法时，手机会提示您开启**短信验证码自动填充**，请根据提示选择**始终允许**。

如您错过初次设置，也可以点击 > **更多设置** > **界面设置** > **候选区短信验证码自动填充**。

当收到短信验证码时，验证码会自动出现在输入面板的候选词条中，点击即可填充。

 部分应用发送的验证码无法提取，需要手动复制粘贴。


更换输入法皮肤

输入法支持多种个性化皮肤，如 CHERRY 经典黑、经典版皮肤等。

不同皮肤的视觉效果、数字键盘布局、符号键布局、快捷按键等存在差异，您可以按照个人喜好选择适合的皮肤。

点击  > **超级皮肤**，在**本地**或**精品**下查找并启用需要的皮肤。

设置输入法的按键音

点击  > **更多设置** > **界面设置** > **按键音**，请根据界面提示进行设置。例如**音量调整**等。

开关机和重启

开关机和重启

将手机开机或关机

若要将手机关机，请长按电源键几秒钟，直至手机弹出关机菜单，依次点击**关机**和**点击关机**。

若要将手机重新开机，请长按电源键几秒钟，直到手机振动、出现开机标志。

重启手机

经常重启手机，可以清理手机缓存，让手机保持在良好状态。如果手机不能正常工作，也可以尝试重启手机。

长按电源键几秒钟，直至手机弹出重启菜单，依次点击**重启**和**点击重启**。

强制重启手机

如果手机不能正常工作，也无法正常关机，可以尝试长按电源键 10 秒以上，强制重启手机。

充电

给手机充电

当电池电量过低时，手机会提示您及时充电。为避免电量不足，导致手机自动关机，请及时充电。

充电注意事项

- 请使用随机配送的充电器和数据线给手机充电。使用非原装充电器或数据线，可能会导致重启、充电慢、充电器过热或其他异常情况发生。
- 通过数据线将手机连接到充电器或其他设备后，手机会自动检测 USB 端口。如端口潮湿，手机会启动保护措施而停止充电。此时请断开连接，待端口干燥后再充电。
- 充电时间会随温度和电池使用情况而变化。
- 电池属于易损耗品，如果发现待机时间大幅度降低，则需要更换电池。请联系本公司授权的客户服务中心更换。
- 请勿在手机和充电器上覆盖物体。
- 手机在长时间或高温环境下工作后，可能出现发热，这属于正常现象。感觉发热时，请停止充电并关闭部分应用，并将手机移至阴凉处。
- 建议您在充电时，避免使用手机。

· 若按下电源键手机无任何反应，表明电池电量已耗尽。请充电 10 分钟以后再开机。

使用标配的充电器充电





- 1 使用随机配送的数据线连接充电器和手机。
- 2 将充电器插入电源插座。

通过电脑为手机充电

- 1 通过数据线将手机连接至电脑或其他设备。
- 2 当手机弹出 **USB 连接方式**对话框时，点击**仅充电**。
如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，从屏幕顶端状态栏下滑出通知面板，点击**设置**，选择**仅充电**。

了解电池图标含义

您可以通过手机屏幕上的电量图标，判断当前的电池状态。

电池图标	电池电量状态
	电池电量小于 10%。
	电池电量介于 10% 和 20%。
	充电过程中，电池电量介于 20% 和 90% 之间。
	充电过程中，电池电量大于 90%。 当状态栏上电量显示 100% 或在锁屏界面上有已充满提示时，表示电池电量已经充满。

智慧功能

YOYO 建议

YOYO 建议

开启 YOYO 建议

根据所处场景，手机主屏幕上会显示航班、日程、待办等卡片提醒，让您不再错过重要信息，工作和生活都快人一步。

进入**设置 > 智慧助手**，在**YOYO 建议**菜单下，分别打开**航班出行**和**日历**，确认**卡片集**开关和对应的服务已开启。

添加卡片集小工具到桌面

在主屏幕双指捏合进入编辑界面，点击**窗口小工具 > YOYO 建议 · 卡片集**，可添加卡片集小工具到桌面。

长按卡片并选择**移除卡片集**，将移除卡片集小工具。

查看桌面卡片

上下滑动，滚动翻阅所有卡片；点击卡片，查看该卡片详情，还可以快捷操作，您可以直接点击卡片进行值机选座、查看登机牌。

移除桌面卡片

向左滑动，忽略当前卡片；还可以长按卡片并选择**移除此卡片**，移除此卡片。

航班提醒


AI 商旅助手

AI商旅助手根据航班信息智能生成提醒卡片，如出发提醒、登机口、行李转盘等，还支持一键值机选座和查看电子登机牌。航班信息变更时，提醒卡片会及时更新。


开启 AI 商旅助手

该功能需获取您的行程信息。首次使用前：

1 长按桌面上的天气区域，点击**YOYO 建议设置**。

 如果未出现**YOYO 建议设置**，请在主屏幕双指捏合，进入桌面管理界面，点击**窗口小工具 > YOYO 建议 · 卡片集**。

2 点击**YOYO 建议 > 航班出行**，确认**航班出行**、**卡片集**等开关已开启。

3 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），长按 ，打开**访问我的位置信息**开关。

查看航班详情


当您订票成功且当前航班暂未开放值机，手机会通过解析航班的出票短信，在桌面生成**查看航班详情**卡片。

- 1 点击**查看航班详情**按钮，根据界面提醒下载安装**航旅纵横**应用，如果已安装，请确认已将**航旅纵横**升级到最新版本。

 航班提醒功能，依赖**航旅纵横**获取您的行程信息。


- 2 根据界面提示登录**航旅纵横**应用，并完成对YOYO 建议的认证授权。

- 3 授权完成后，再次点击提醒卡片，即可查看更多航班详情。

 给他人订票时，须填写对方的电话号码，且对方手机应支持该功能，开通了该项服务，才能在对方的手机上生成航班提醒卡片。

值机选座

航班开放值机后，点击**值机选座**，跳转**航旅纵横**完成值机。

 手机值机时间截止后仍未值机，提醒卡片显示值机柜台信息。

出发提醒

临近航班计划起飞时间，提醒卡片会给出建议出发时间，提醒您及时出发。

查看登机牌


到达机场后，手机会在提醒卡片、悬浮窗、锁屏界面三个位置出现查看登机牌提醒，点击查看登机牌按钮打开**航旅纵横**的电子登机牌。

行李转盘

飞机到达时，提醒卡片会显示行李转盘信息。

耳机播报

进入**设置 > 智慧助手 > YOYO 建议 > 航班出行**，打开**耳机播报**开关。当手机连接耳机时，开始登机口和登机口信息会通过耳机播报。

 通话过程中不会播报；音乐、视频、游戏时部分应用音量会降低，播报完毕会恢复音量。

智慧语音

智慧语音

智慧语音是一个可以通过自然语言和手机 进行互动的功能。

当您不方便动手，或者希望手机 自动完成任务时，唤醒手机 上的 **智慧语音** 说出指令即可。

按电源键 1 秒唤醒智慧语音

您可以通过**电源键唤醒**唤醒**智慧语音**。

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 电源键唤醒**，开启**电源键唤醒**开关。

2 按住电源键 1 秒，唤醒智慧语音。


与智慧语音畅聊

您可以设置与智慧语音连续对话，无需每次对话前都重复唤醒。

1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > AI 实验室 > 连续对话，开启连续对话开关。

2 唤醒智慧语音，开始与智慧语音对话。例如：“查一下今天深圳的天气”，待智慧语音播报完毕，您可以继续说“提醒我下午去超市购物”。

直到您在一段时间内不再发出命令，或者说“退出”，智慧语音才结束与您的对话。

 部分场景下无法使用连续对话（如扬声器和麦克风被占用），请以实际情况为准。

查看智慧语音自定义技能

在教智慧语音学习了新技能，或者创建组合技能后，您可以查看或编辑这些自定义技能。

进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 我的 > 我的技能，点击一条技能，可查看技能详情，或编辑、分享、删除技能。

语音拨打电话

不方便用手操作手机时，您可以用智慧语音打电话。

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“呼叫麦哲”、“打电话给麦哲”、“重拨刚才的号码”等。

 用语音拨打电话，通话将自动开启免提模式。

语音发送短信

您可通过智慧语音发送短信。

唤醒智慧语音，说出指令，例如：“发短信”、“发短信给爸爸”、“给爸爸发短信说妈妈已经出发了”等。


开启来电语音播报

当您的手机连接了可穿戴设备（如耳机、手表等），且手机设置为响铃时，在收到来电时，您的穿戴设备会语音播报来电联系人的姓名，或提示陌生来电。

1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音，开启电源键唤醒开关。

2 在智慧语音中，进入语音控制呼叫，开启来电语音播报开关。

3 手机设置为响铃时，当您收到来电，您的穿戴设备会语音播报来电联系人的姓名，或提示陌生来电。

 并非所有穿戴设备支持来电语音播报，请以实际情况为准。

锁屏时使用语音拨打电话

1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 语音控制呼叫，开启锁屏拨打电话开关。

2 锁屏时，唤醒智慧语音，说出指令，例如：“呼叫麦哲”、“打电话给麦哲”、“重拨刚才的麦哲”等。

 用语音拨打电话，通话将自动开启免提模式。


使用 AI 字幕将声音转为字幕

AI 字幕可以帮您将手机内的视频或他人说的话实时转为文字，并以字幕的形式呈现在屏幕上。



使用 AI 字幕将他人的话转成文字

AI 字幕可以帮助听力不佳人士将他人说的话转换成字幕，并实时呈现在手机上。在手机上输入文字时，还可实时转换成语音播放。

1 您可以通过以下任一方式进入 AI 字幕：

- 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击 ，将 AI 字幕拖动到上方的快捷面板中，并开启此功能。
- 唤醒智慧语音，说出指令，例如：“帮我听一下”、“字幕”等。


2 开启后，手机将出现字幕悬浮窗，在悬浮窗中，点击 ，将声音源切换为麦克风声音，手机将开始倾听，在识别到有人说话后，自动将语音转成文字呈现在屏幕上。

若要将文字转成语音播放，点击 ，输入文字后点击 ，手机会将文字转成语音并播放。

3 点击 ，进入字幕设置界面，可以设置字幕的字体大小。设置完成后，回到字幕悬浮窗，字幕将按您的设置呈现。

长按并拖动字幕悬浮窗上的横条，可改变悬浮窗的位置。拖动悬浮窗边框，可改变悬浮窗的大

小。点击  关闭字幕。

 设备外的字幕识别目前仅支持中文。

语音翻译

唤醒智慧语音后，您可通过语音或文字输入要翻译的内容，还可用面对面翻译与外国友人实时沟通。

语音翻译

使用语音翻译，说出要翻译的内容或输入文字，智慧语音会帮您快速翻译成对应语种的语音和文字。

1 唤醒智慧语音，说出指令：“语音翻译”。

2 说出或文字输入要翻译的内容。

3 智慧语音会实时显示并语音播报翻译结果。

面对面翻译，沟通更轻松

出国旅游或参加国际会议时，面对面翻译可以帮您快速翻译语音对话，让您实时沟通。

1 唤醒智慧语音，说出指令：“面对面翻译”，进入翻译界面。

2 点击 让屏幕适合双向操作。

3 按住自己面前的按钮，说出要翻译的内容，说完后松开，智慧语音会实时显示并用语音播报翻译结果。

智慧视觉


开启智慧视觉

您可以通过多个入口进入**智慧视觉**。


智慧语音唤醒

唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“智慧视觉”。


相机入口

打开**相机**，选择**拍照**模式，点击 ，进入**智慧视觉**。

搜索栏入口

屏幕解锁状态下，在屏幕中部向下滑动，打开搜索框，点击搜索框旁边的 ，进入**智慧视觉**。

锁屏入口

在锁屏界面下，点亮屏幕，从屏幕底部边缘向上滑动，打开快捷操作面板，点击 ，进入**智慧视觉**。





扫描物品快速购买同款

逛街或者翻看杂志，当看到心仪的物品或服饰穿搭时，您可使用**智慧视觉**的购物功能，扫描物品，快速获取同款购买链接，还可在不同购物平台比价。

使用智慧语音扫物购买同款

- 1 唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“我要买这个”、“找一下同款”等。
- 2 将镜头对准要购买的物品，静待识别结果。
- 3 **智慧视觉**会为您呈现识别到的物品购买链接，点击链接可跳转购买。

使用相机扫物购买同款

- 1 进入**相机** > **拍照**，点击 ，然后点击 。
- 2 将镜头对准要购买的物品，静待识别结果，或点击  拍照识别。
点击 ，可选择图库中的图片进行识别。
- 3 **智慧视觉** 会为您呈现识别到的物品购买链接，点击链接可跳转购买。

扫描文档智慧识文

您可以使用**智慧视觉**的识文功能，实现扫描文档、提取文档内容、分词搜索、翻译等操作，或获取更多第三方服务。

- 1 进入**相机** > **拍照**，点击 ，然后点击 。

- 2 将镜头对准文档，静待识别后，选某一行，或拖动光标选择识文范围，可对所选文字进行分词、搜索或翻译操作。
- 3 点击**全选 > 复制**，可复制所选择的文字。
- 4 点击**全屏翻译**，可为您快速翻译屏幕上的内容。
- 5 点击分解后的词语，可对所选文字进行分词、搜索或翻译；点击**扫题**，可实现扫题等操作。


除此之外，识文还可以为您提供以下帮助：

- 扫名片：把联系人增加到通讯录中。
- 扫文档：提取纸质文档上的内容。此外，**智慧视觉** 会对于一些特殊词语提供第三方应用链接，方便您快速访问。
例如：名人的名字（可访问百科、微博等）、餐厅名称（可提供评分、人均消费、联系电话、导航等信息）、歌曲或电视剧名（可跳转到其他应用查看）。




扫码获取更多服务信息

智慧视觉支持扫描多种二维码和条形码，扫描后，您可点击跳转页面，获取更多服务和信息。

用智慧语音扫码

- 1 唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“扫码”、“扫二维码”、“扫条码”等。
- 2 将相机对准二维码或条形码，等待扫码结果呈现。
- 3 点击 ，可识别保存在图库中的二维码或条形码图片。

用相机扫码

- 1 进入**相机 > 拍照**，点击 ，然后点击 .
- 2 将相机对准二维码或条形码，等待扫码结果呈现。
- 3 点击 ，可识别保存在图库中的二维码或条形码图片。

智慧识屏

开启智慧识屏

当您在浏览手机，看到感兴趣的动植物、或是想购买的衣服时，您可使用**智慧识屏**，双指长按屏幕，获取物体信息，或实现搜图、购物等操作。

进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启智慧识屏开关。

识别屏幕上的物品

浏览手机时，当您看到未见过的植物、动物，或是想详细了解的汽车、名画、地标建筑时，可以使用**智慧识屏**的识物功能，快速识别物品，获取百科信息。

用智慧语音识物

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 在手机看到感兴趣的物品时，唤醒智慧语音，说出指令，例如：“屏幕里的是什么”、“屏幕上是什么东西”等。
- 3 点击识别结果，可查看该物品的详细信息。

双指长按屏幕识物

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按要识别的图片，选择物体识别。
- 3 点击识别结果，可查看该物品的详细信息。

购买屏幕上的物品

在手机上看到感兴趣的图片，想购买图中的物品时，使用智慧识屏的识图购物功能，可快速在多个购物平台上搜索和购买同款物品。

用智慧语音购买屏幕上的物品

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 在手机上看到想购买物品的图片时，唤醒智慧语音，说出指令，例如：“屏幕里的多少钱”、“我要买屏幕里的包包”等。
- 3 手机识别后，会显示该物品在购物平台上的相关链接，点击链接，可查看和购买物品。

双指长按屏幕识图购物

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按想购买物品的图片，选择识图购物。
- 3 手机识别后，会显示该物品在购物平台上的相关链接，点击链接，可查看和购买物品。

双指长按屏幕识文

在手机上浏览内容，遇到想进一步了解的内容时，使用智慧识屏的识文功能，可将屏幕上的文字内容分解为词语。您可以选中某段文字或某个词语，实现搜索、复制、翻译、分享等操作。


- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按要识别的文字。进入文字识别，内容将被分解为多个分词。
- 3 点击分解后的词语，可进行搜索、复制、翻译、分享等操作。若要选中一段文字，可点选某一行，或拖动光标选择，进行更多操作。
如内容中有特殊词语，智慧识屏会为您提供第三方应用链接，点击应用链接，可获取更多服务。
当识别内容中有某些特殊词语（如地名、餐厅名称、人名等）时，智慧识屏会为这些特殊词语提供第三方应用链接，方便您快速访问。

例如：电话号码（可快速创建联系人）、名人的名字（可访问百科、微博等）、餐厅名称（可提供评分、人均消费、联系电话、导航等信息）、歌曲或电视剧名（可跳转到其他应用查看）。

选中应用中的文字快速翻译

浏览应用，当您遇到不认识的外文单词、短语或句子时，可以双指长按，选中该段文字，让手机帮您快速翻译。



- 1 在应用中，双指长按要翻译的文本，拖动光标选择识别范围，然后点击**翻译**。
- 2 根据提示，可选择源语言和目标语言，还可以让手机朗读原文和译文，或复制和分享。
- 3 若翻译文本为单词时，您还可以上滑翻译窗口，查看更多单词释义和例句等。

 部分应用和语种不支持翻译，请以实际情况为准。




多屏滚动翻译

在手机上浏览外文内容时，**智慧识屏**的全屏翻译功能，可为您快速翻译屏幕上的一屏或多屏内容，让您轻松阅读。

用智慧语音翻译屏幕上的内容

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 需要翻译时，唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“全屏翻译”、“翻译屏幕内容”等，手机将自动翻译屏幕上的内容。
如果原文内容有多屏，手机将自动滚屏翻译。
- 3 翻译完成后，点击屏幕可在原文和译文之间灵活切换，方便您对照阅读。
- 4 点击可复制翻译结果，点击可分享和保存翻译结果。

双指长按屏幕滚动翻译

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 双指同时长按要翻译的内容，选择.
- 3 选择原文语言和译文语言。如果原文内容超过一屏，可点击**滚屏翻译**。屏幕滚动时，可单击屏幕中断滚动。
翻译完成后，点击屏幕可在原文和译文之间灵活切换，方便您对照阅读。
- 4 点击可复制翻译结果，点击可分享和保存翻译结果。

识别屏幕上的二维码

需要识别屏幕上的二维码时，使用**智慧识屏**可快速实现扫码功能，简化您的操作。

用智慧语音识别屏幕上的二维码

- 1 进入**设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 需要扫码时，唤醒**智慧语音**，说出指令，例如：“扫描屏幕上的二维码”、“识别屏幕上的二维码”等。
- 3 扫码结果将自动呈现。

双指长按屏幕识别二维码

- 1 进入设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 双指同时长按屏幕上要识别的二维码，手机在识别到二维码后将自动呈现扫码结果。

智慧搜索

搜索手机中的应用、设置项等

想在手机快速搜索应用、设置项、文件、联系人等内容，您可以使用全局搜索，输入关键词快速查找。

从屏幕中部向下滑，在搜索框中输入关键词，如应用名称、设置项等，即可找到对应的内容。



如您搜索的是本机上的应用时，点击  可定位到该应用的具体位置。

若要恢复误删除的预置应用，可输入应用名称搜索，然后点击**恢复**。

音频通道一键切换

多设备间音频通道一键切换

带着耳机播放音乐、视频时，如果想将音频投放到其他设备播放，或与朋友共同欣赏，无需拔下有线耳机或断开蓝牙音频设备，一键即可切换。

- 1 打开手机蓝牙，将手机与有线耳机或蓝牙音频设备（如蓝牙耳机、蓝牙音箱或车载设备等）连接。
 - 2 连接成功后，下拉手机通知栏可显示**当前音频输出设备**或**当前音频输入输出设备**。点击 ，弹出可切换的音频输出设备列表。
如果需要切换多媒体播放的音频通道，在弹出的音频输出设备列表中，选择相应的音频通道即可。
-  若手机支持非 Type-C接口的有线耳机，连接后手机自带音频输出通道由**本机**默认切换为有线耳机。

相机图库

打开相机

打开相机

您可以通过多种方式启动相机。

在桌面打开相机

在桌面上，打开相机。

在锁屏界面打开相机

锁屏时，点亮屏幕，按住右下角的相机图标并上滑，启动相机。

使用智慧语音打开相机









唤醒智慧语音，说出指令，例如：“打开相机”、“自拍”、“后置拍照”等。

拍照

拍照

1 打开相机。

2 您可以进行以下操作：


- 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。
若要分离对焦点和测光点，可在取景框中长按，待对焦框和测光框同时出现时，分别拖动到需要的位置。
- 调节画面明暗：轻触屏幕，上下滑动对焦框旁的.
- 放大或缩小画面：在屏幕上，双指张开/捏合，或滑动屏幕旁的变焦条，放大/缩小画面。
- 选择相机模式：在相机模式区域，左右或上下滑动，选择一种模式。
- 打开或关闭闪光灯：点击，选择A（自动）、（开）、（关）或（常亮）。
当选择了A（自动）时，若相机检测到您处于较暗的环境，取景框将出现闪光灯提示，拍摄时自动开启闪光灯。
- 选择滤镜：点击，预览滤镜效果。

 并非所有模式支持以上操作，请以实际情况为准。

3 点击快门拍摄。


设置定时拍摄

开启定时拍摄，只需定好取景画面，按下快门，相机将在倒计时结束后自动拍摄。

- 1 进入相机 >  > 定时拍摄，选择需要的定时时长。
- 2 回到拍摄界面，点击快门，手机将在倒计时结束后自动拍摄。

使用声控拍照

无需手动点击快门，说出拍照口令，即可拍照。



- 1 进入相机 >  > 声控拍照，选择声控拍照方式：
 - 识别关键词：当手机识别到有人说**拍照**、**茄子**或 **Cheese** 时，相机会自动拍摄。
 - 识别音量：当手机识别到周围声音较大时，相机会自动拍摄。
- 2 回到拍照界面，按照您设置的声控方式拍照。
- 3 如需关闭此功能，在**声控拍照**中，选择**关闭**。



拍人像、夜景、大光圈


使用人像、夜景和大光圈模式拍摄

使用人像模式拍摄照片

使用人像模式，可为照片添加美颜等效果，让照片中的人物更美。

- 1 打开相机，选择人像模式。
- 2 将镜头对准人物，让人物出现在人像方框中。
若要自拍，点击 。
- 3 您可以进行以下操作，调整人像效果：
 - 开启美颜效果：点击  调整美颜效果。
若要关闭美颜，将参数调至最低。
 - 屏幕环形补光：当切换到前置摄像头，环境光线不足时，点击顶端的闪光灯图标，可选择屏幕环形补光方式，提升面部亮度。

点击闪光灯图标，选择  A（自动）或 （常亮）。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

- 4 点击  拍照。

拍摄夜景


在夜晚或弱光环境下，使用夜景模式拍摄，可提升照片亮度，使照片呈现更丰富的色彩和细节。

- 1 打开相机，选择夜景模式。

- 2 持稳手机，点击快门开始拍摄。
- 3 手机将根据光线强弱计算曝光时间。请持稳手机，等待倒计时结束。

拍摄大光圈照片




使用大光圈模式拍摄照片，可以突出拍摄主体，虚化模糊掉无关的背景杂物。

- 1 打开相机，选择大光圈模式。
- 2 在取景框中，点击要突出的主体，进行对焦。建议您的手机与拍摄对象之间的距离不超过 2 米，以获得更佳背景虚化效果。
- 3 点击取景框内的 ，拖动滑块，调节光圈值。光圈值越小，背景越模糊。
- 4 点击快门拍照。

AI 摄影



自动优化拍照效果

AI 摄影是相机预置的一种拍照功能，可以智能识别拍照对象和场景（如美食、沙滩、文字等），自动优化色彩和亮度，帮您拍出更好的照片。

- 1 打开相机，选择拍照模式。
- 2 点击  确认已开启。
- 3 将镜头对准拍摄对象，相机识别后，将自动为您推荐对应的模式（如人像、美食、文本等）。
- 4 若要关闭推荐的场景模式，点击推荐模式文字旁的 ，或关闭 .

自动优化拍照效果

AI 摄影是相机预置的一种拍照功能，可以智能识别拍照对象和场景（如美食、沙滩、文字等），自动优化色彩和亮度，帮您拍出更好的照片。

- 1 打开相机，选择拍照模式。
- 2 点击  确认已开启。
- 3 将镜头对准拍摄对象，相机识别后，将自动为您推荐对应的模式（如人像、美食、文本等）。
- 4 若要关闭推荐的场景模式，关闭 .


微距

使用超级微距近距离拍照

使用相机的超级微距模式，您可拍摄露珠、叶子的纹路等微小物，放大细节，轻松记录微观世界的精妙。

1 进入**相机 > 更多**，选择**超级微距**模式。

2 点击  拍摄。

 你也可以在**相机 > 拍照**模式下，滑动取景框旁的变焦条，手动切换至广角模式近距离拍摄。

全景拍摄

拍摄全景照片


当拍摄壮丽河山、集体合照等大幅照片时，您可使用全景模式，在拍摄过程中移动相机，将捕获的画面合成一幅宽广的全景照片。


使用后置摄像头拍摄全景照片

使用**全景**模式，在拍摄时移动相机，将捕获的画面合成一幅宽广的全景照片。

1 进入**相机 > 更多**，选择**全景**模式。

2 点击 ，选择相机移动方向为水平或垂直。

3 对准拍摄起点，点击  开始拍摄，沿箭头方向移动取景框，保持箭头顶点始终在中心线上。


4 取景完成后，点击  完成拍摄。

照片添加水印

拍摄带水印的照片

您可以为相片增加时间、天气、心情、美食等水印。

1 进入**相机 > 更多**，选择**水印**模式。

如您在**更多**中没有找到水印，请在**更多**中点击 ，下载水印。

2 点击 ，选择水印，选择的水印会出现在取景框内。

3 拖动水印，可改变水印的位置。部分水印的文字可点击修改。

4 点击  拍照。

专业相机

使用专业模式拍摄



使用专业模式，您可以在拍摄时，自由调节 ISO 感光度、对焦方式等参数。

使用专业模式拍照

1 打开**相机**，选择**更多 > 专业**模式。

2 您可以设置以下参数：

- 调整测光方式：点击 **M**，选择测光方式。

测光方式	适用场景
 中央重点测光	重点对画面中央区域测光。适合拍摄人像等。
 点测光	对画面中心极小的区域测光（如人物的眼睛等）。

- 调节 ISO 感光度：点击 **ISO**，滑动 ISO 调节区。
当光线较弱时，可提高 ISO 感光度；当光线充足时，可降低 ISO 感光度，避免画面出现过多噪点。
- 调节快门速度：点击 **S**，滑动快门速度调节区。
快门速度会影响相机的进光量，当拍摄静止风景、人像时，可调低快门速度；当拍摄运动风景、人像时，可调高快门速度。
- 调节曝光补偿值：点击 **EV**，滑动 EV 调节区。
当光线较弱时，可以调高 EV 值；当光线较强时，调低 EV 值。
- 调节对焦：点击 **AF**，选择对焦模式。


对焦模式	适用场景
AF-S 单次对焦	静止人物、风景等。
AF-C 连续对焦	运动人物、风景等。
MF 手动对焦	点击需要突出的部位（如人物面部）进行对焦拍摄。

- 调节色彩基调：点击 **WB**，选择白平衡。

如在日光下，可选择 ；在阴天或阴暗环境下，选择 .

点击 ，可改变色温，让画面呈现较冷或较暖的色调。

3 点击快门拍照。

-  部分参数会随着其他参数的调节而变化，请您根据实际情况调整。


拍视频

拍视频时使用蓝牙耳机录音


1 将手机与蓝牙耳机连接。

2 连接成功后，下拉手机通知栏会显示音频切换。点击 ，在弹出的音频设备列表中，选择蓝牙耳机的音频通道。

3 打开**相机**，选择**录像**模式。

4 将镜头对准要拍摄的对象，点击  开始拍摄。
当使用手机录像时，仅收录蓝牙耳机收到的声音。

5 点击  结束拍摄。

 此功能部分蓝牙耳机不支持，支持情况以耳机说明为准。



延时摄影

拍摄延时摄影短片

使用延时摄影，可将连续几分钟、几小时的视频压缩成一段快速播放的短片，记录下花蕾绽放、云卷云舒等变化过程。

1 进入**相机** > **更多**，选择**延时摄影**模式。

2 在要拍摄的位置放置好手机。为减小拍照过程中的抖动，建议您使用三脚架固定手机。


3 点击  开始拍摄，点击  结束拍摄。

拍摄完成后，您可以在图库中查看生成的延时摄影短片。

相机设置


调整相机设置

根据使用习惯调整相机设置，可以让您更快捷地拍摄。

 并非所有模式支持以下设置，请以实际情况为准。

调整照片比例

进入**相机** >  > **照片比例**，选择需要的照片比例。

 部分模式下无法调整照片比例，请以手机实际功能为准。

开启地理定位

开启**记录地理位置信息**开关。开启后，拍摄的照片和视频会带有地理位置信息。

您可以在图库中，点击照片或视频后上滑，查看照片和视频的地理位置。

使用参考线辅助拍照

使用参考线辅助取景，可以帮您更好地构图。

1 开启**参考线**开关，开启参考线后，取景框将出现九宫格参考线。

2 将拍摄主体放在交叉点上，点击快门拍摄。

开启或关闭自拍镜像

使用前置摄像头自拍时，进入 ，开启或者关闭**自拍镜像**。

静音拍照

根据需要，开启或者关闭**拍摄静音**开关。开启后，拍照和录像时会关闭快门音。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

自动抓拍笑脸

开启**笑脸抓拍**开关。拍照时，相机检测到取景框内出现笑脸时，将自动抓拍。

使用水平仪辅助构图

开启**水平仪**开关，开启后，取景界面将出现水平辅助线。

当水平辅助线的虚线与实线重合时，表明手机处于水平位置，帮您避免因手机不正导致的构图倾斜。

管理图库

查看图片和视频

在图库中，您可以查看、编辑、分享图片和视频。

按拍摄时间查看


进入**图库**，点击**照片**页签，两指分开或合拢，缩放屏幕，可以按月视图或日视图布局，查看图片和视频。

您还可以滑动屏幕旁的滑块，快速拖动到对应的时间查看。

按拍摄地点查看

若在拍摄时，**相机**设置页面的**记录地理位置信息**开关已打开，您可以在图库中通过地图模式查看这些图片和视频。

 此功能只有部分国家和地区支持，请以实际情况为准。

- 1 在**图库**中，点击**照片**页签，然后点击 ，您可以在地图中查看拍摄于不同地点的照片和视频。
- 2 两指分开放大地图，可查看图片的详细拍摄地点。点击图片缩略图，可查看在该地点拍摄的所有图片和视频。

按相册查看

在**相册**页签，您可以按相册查看图片和视频。

部分图片和视频存放在系统指定的默认相册内。例如，使用相机拍摄的照片、视频保存在**相机**内，截屏、录屏文件保存在**截屏录屏**内。


按图库智能分类查看

在发现页签，图库会智能识别图片内容并分类展示。

您可以点击已识别的分类相册查看，如人像、地点、美食、风景等。

查看图片和视频详细信息

1 在图库中，点击任意图片或视频，可进入全屏查看，再次点击屏幕隐藏菜单。

2 全屏查看时，您可以点击 ，在弹出的详细信息窗口中，查看图片或视频的存储路径、分辨率、大小等参数信息。

若查看的图片位于云端，默认查看缩略图的信息。

在图库中快速搜索图片


在图库搜索栏中输入时间、地点、事物等关键词，可以快速搜图。

1 进入**图库 > 相册**，在屏幕顶端的搜索栏输入要搜索的关键词。

若要搜索图片，可输入图片关键字，如“美食”、“风景”、“身份证”、“银行卡”等

若要搜索带文字的图片，可输入图片中包含文字的关键词。比如，要搜索聊天截图，可输入聊天对话的关键词进行搜索。


2 图库会为您呈现与关键词相关的图片，并推荐相关的关键词。点击关键词，或继续输入关键词，可进行更精确的搜索。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

编辑图片和视频


使用图库的编辑功能，您可以对图片和视频实现自定义编辑。

基本图片编辑

1 打开**图库**，点击一张要编辑的图片，然后点击 ，您可以实现以下操作。

- 修剪和旋转图片：点击**修剪**，然后点击一个修剪框，拖动网格工具选框或边角，选择保留的部分。

若要旋转图片，点击**修剪**后，滑动角度滑条，自定义图片的旋转角度。


若要固定旋转或镜像翻转图片，可点击  或 。

- 添加滤镜效果：点击**滤镜**，选择滤镜效果。
- 调节图片效果：点击**调节**，调节图片的亮度、对比度、饱和度等参数。
- 其他图片编辑：点击**更多**，进行保留色彩、虚化图片、涂鸦图片、为图片添加标注等操作。

2 点击  或  保存编辑。

重命名图片

1 在图库中，点击要重命名的图片。


2 点击  > **重命名**，输入该图片的新名称。

3 点击确定。



拼图

您可以使用拼图功能，将图库中的多张图片快速拼接成一张，方便分享。

1 您可以通过以下任一方式进入拼图：

- 在图库**发现**页签，点击**拼图**，勾选要拼接的图片，点击**开始制作**。
- 在**照片**或**相册**页签，长按勾选要拼接的图片，点击  > **拼图**。


2 选择一个拼图模板，您可以：

- 调整图片位置：长按要调整的图片，将其拖动到想要的位置进行交换。
- 调整图片显示部分：点击要调整的图片，拖动图片或双指开合，调整图片的显示部分。
- 旋转图片：点击要调整的图片，然后点击  或  进行旋转或镜像翻转。
- 添加或删除边框：拼图默认在图片之间和外沿显示边框，如您不需要边框，点击**边框**可删除。

3 点击 保存拼图效果。


您可以在**相册** > **拼图**中查看拼图。

视频编辑



-  使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。
- 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

1 进入**图库** > **相册**，选择要编辑的视频。

2 点击 进入视频编辑界面，您可以执行以下操作：



- 选择视频主题：点击**主题**，选择预置视频主题。
- 剪辑视频：点击**剪辑**，在预览条上轻点，然后拖动视频裁剪区两端的滑块，选择要保留的视频片段。
- 添加转场效果：在**剪辑**中，拖动预览条，让白色分割线显示在要添加转场的位置，然后点击**分割**。分割添加完毕后，点击预览条上的 ，选择一种转场效果。若增加了多个分割，您可选择将转场应用到全部。
- 更改视频排序：增加视频分割后，您还可以在预览条中长按某段视频，拖动排序。
- 调整视频画幅：在**剪辑**中，点击**画幅**，选择需要的画幅比例。
- 导出单帧图片：在**剪辑**中，将要导出的视频帧拖动到白色分割线处，然后点击**单帧导出**，可导出该帧图片。
- 删除视频段落：在**剪辑**中，在要删除的素材段落前后添加分割，选中要删除的段落，然后点击**删除**。
- 选择滤镜：点击**滤镜**，选择滤镜效果。滑动滑块，可调整滤镜效果。


- **编辑背景音乐：**点击**音乐**，然后点击**添加音乐**，可添加预设的背景音乐或本地音乐，或点击**提取音乐**，将某段视频的背景声提取到视频中。
添加背景音乐后，在**编辑**中，您可以点击**音量**调整原声或背景音量大小；开启**淡入**或**淡出**，可淡入或淡出已添加的背景音乐。
若要截取或删除某段背景音乐，在要截取的音乐前后添加**分割**，选中该段音乐后，在预览条上长按，将其拖动到想要的位置，或点击**删除**。
- **编辑片头片尾：**点击**文本**，选择片头片尾效果。
片尾可添加水印，片头标题还可更改样式。

3 编辑完成后，点击  预览编辑效果，点击  保存视频。
保存视频时，您可以按需要选择视频分辨率。

分享图片和视频



进入**相册**，您可以通过以下方式分享图片和视频：

- **分享单个图片或视频：**点击某个图片或视频，然后点击  分享。
- **分享多个图片或视频：**在某个相册中，长按一张图片或视频进入多选模式后，勾选多个图片和视频，点击  分享。

 当要分享的图片或视频位于云端时，需下载到本地后才能分享。此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

安全分享照片


照片安全分享，可帮你去除照片位置、拍摄数据等信息，让你在分享时不用担心隐私泄露。

- 1 进入**图库 > 相册**。**
 - 2 选择单个或多个图片，点击 .**
 - 3 查看分享界面左上方提示信息。如果未开启隐私保护，点击**隐私保护未开启**，弹出**分享隐私保护**窗口，按照屏幕提示开启选项，即可安全分享照片。**
-  不同照片包含的隐私数据不同，屏幕中可开启的选项也不尽相同。请以实际情况为准。



整理相册

当图片和视频比较多时，您可以通过相册管理图片和视频，方便查看。



新建相册

- 1 进入**图库 > 相册**。**
- 2 点击 ，输入新相册名称，然后点击**确定**。**
- 3 选择要添加到相册的图片或视频，将所选文件移动或复制至新相册中。**

给相册排序

- 1 进入**图库 > 相册** > ，点击**相册排序**。
- 2 长按并拖动相册旁的  进行排序，点击**恢复默认排序**，可重置相册为默认排序。

移动图片和视频

- 1 点击一个相册，长按勾选要移动的图片或视频。
 - 2 点击  > **移动**，选择要移入的相册。
 - 3 移动完成后，原相册中将不再保留已移出的文件。
-  **所有照片和视频相册中**，会聚合显示图库中的所有图片和视频。
移动图片或视频，不会影响该相册中的显示。

删除图片和视频


长按勾选要删除的图片、视频或相册，然后点击**删除 > 删除**。

-  部分系统预置的相册无法删除，如**所有照片**、**我的收藏**、**视频和相机**等。

删除的图片和视频会在**最近删除**相册中保留一段时间，超过该时间后会被永久删除。

若要在保留期内永久删除图片或视频，请在**最近删除**中长按勾选要删除的图片或视频，然后点击**删除 > 删除**。

恢复删除的图片和视频

在**最近删除**相册中，长按勾选要恢复的图片或视频，点击 ，图片或视频将恢复到原来的相册中。

若原相册被删除，手机会为您重新创建该相册。




收藏图片和视频

点击要收藏的图片或视频，然后点击 。

收藏后，原相册中的文件不会被移动，收藏后的图片和视频会呈现在**我的收藏**相册中，方便您查看。

屏蔽相册

若您不想让某些第三方应用相册在图库中显示，您可以屏蔽这些相册。


- 1 在**其他相册**列表中，点击要屏蔽的相册。
 - 2 可屏蔽的相册顶端会显示  图标，点击  > **屏蔽**。
已屏蔽的相册无法在其他应用中查看（**文件管理**除外）。
 - 3 若要解除屏蔽，在**其他相册**列表中，点击**查看已屏蔽相册**，然后点击相册旁的**取消屏蔽**。
-  仅**其他相册**中的部分相册可被屏蔽，已开启云同步的相册无法屏蔽，请以手机实际情况为准。

隐藏相册

若您有隐私图片和视频不希望显示在相册中，可以将其隐藏。

在相册页签，点开某个相册，长按勾选要隐藏的图片或视频，然后点击  > 隐藏 > 确定。

选中的图片和视频将被隐藏。您可以：

- 在相册页签，点击  > 隐藏相册，查看已隐藏的图片 and 视频。
- 在隐藏相册中长按勾选图片 or 视频，然后点击取消隐藏。

取消隐藏后，图片和视频将恢复到原相册中。



 共享相册中的图片和视频无法被隐藏，请以实际情况为准。


图库智能分类

图库智能分类

手机可自动识别图库中的图片，并按人像、地点、风景等类别智能分类，帮助您更快捷地整理和查看图片。

进入图库 > 发现，可按分类查看图片。

若要移出某个分类相册中的图片，在相册中长按勾选要移除的图片，然后点击 （人像相册中点击 ）。


 部分分类相册中的图片无法移除。

查看和设置人像相册

在拍摄了较多的人物照片后，充电熄屏时，手机可以自动识别人物，聚合生成单人或合影相册。

您可以命名人像相册，或设定人物关系，方便您快速搜索和查看人物照片。

1 进入图库 > 发现页签，查看生成的人物相册。

2 点击相册，然后点击  > 人物信息编辑，可输入人物姓名，选择人物关系（如宝宝、妈妈等）。设置后，在图库搜索栏中搜索人像命名或人物关系，可以快速查找人物图片。

合影相册

包含相同人物的合影照片，同时满足以下条件时，将为每组相同人物聚合生成一个合影相册：

- 1 合影照片中包含 2~10 人。
- 2 合影照片中的每个人物均已在个人相册中命名。
- 3 该组相同人物合影照片数量大于 5 张。

智慧剪辑


根据模板创作精彩视频

拍摄视频后，您可以用**微电影创作**将多段视频按预设模板，快速剪辑到一起，模板会自动为视频添加转场、背景音乐等效果。

- 1 进入**图库 > 发现**，点击**微电影创作**。
- 2 点击一个模板，可预览模板效果，点击**开始制作**进行创作。
- 3 根据提示，选择多段视频，然后点击**开始制作**。
- 4 手机会展示拼接效果，您可以点击**滤镜**更改滤镜效果，或点击**片尾**添加片尾水印或文字。

您还可以在**剪辑**中点击某段视频，然后点击 ，滑动预览条更改选中段落，或点击**替换素材**重新选择一段视频。

- 5 点击  保存视频。

-  当要选择的视频位于云端时，需下载到本地后才能导入编辑。此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

应用


应用管理

应用管理

安装应用

进入应用市场，搜索或在相应分类中查找所需应用，点击**安装**，应用安装后会自动在桌面创建图标。

查找应用

从主屏幕中部向下滑动，在搜索框中输入应用名称，在搜索列表中点击  可快速找到应用。


恢复预置应用

从主屏幕中部向下滑动，在搜索框中输入应用名称。在搜索列表中，点击预置应用旁边的**恢复**。

卸载程序


通过以下任一方式卸载应用：

- 若为**标准风格**时，在桌面长按要卸载的应用图标，然后点击**卸载**，根据屏幕提示操作。
- 若为**抽屉风格**时，在抽屉界面中长按要卸载的应用图标，然后点击**卸载**，根据屏幕提示操作。
- 进入**设置 > 应用 > 应用管理**，点击要卸载的应用，点击**卸载**。





 为确保系统正常运行，部分系统预置的应用无法卸载。

管理后台应用

1 通过以下任一方式操作：

- 当您使用**手势导航**时，从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
- 当您使用**屏幕内三键导航**时，点击 。

2 查看、切换、结束或锁定最近运行的后台应用：

- 左右滑动屏幕查看后台运行的应用程序。
- 点击应用页签进入应用。
- 上滑应用页签结束对应的应用。
- 下滑某个应用可锁定该应用，应用上方出现 。点击  时，不会结束被锁定的应用。
- 下滑已锁定的应用，可解除锁定，应用上方不出现 。
- 点击  结束全部未锁定的应用。

清空应用缓存

删除应用的缓存文件，释放存储空间。

进入**设置 > 应用 > 应用管理**，选择应用，然后点击**存储 > 清空缓存**。


电话

拨打电话

手动拨号或拨打联系人


通过以下任一方式拨打电话：

- 进入**电话**，在拨号盘输入部分电话号码、联系人姓名首字母或拼音缩写，筛选出相关联系人或黄页号码，点击进行拨号。
- 进入**电话**，点击**联系人**页签，在搜索框搜索或直接在列表中选择联系人呼叫。

若要结束通话，点击 。


使用快速拨号

给常用联系人设置一键拨号，长按拨号盘的数字键即可快速拨打电话。

进入**电话 >  > 设置 > 快速拨号**，选择某个数字作为快速拨号码，然后选择联系人。

电源键快速挂断电话

进行如下设置后，当需要结束通话时，可以按电源键快速挂断。

进入**电话 >  > 设置 > 高级**，开启**按电源键结束通话**开关。

设置通话背景

您可以通过设置壁纸来修改通话背景。

1 进入**设置 > 桌面和壁纸 > 壁纸**。

2 选择一张图片设置为壁纸。

您也可以为联系人设置头像，通话背景中会显示联系人小头像。


1 进入**电话**，点击**联系人**页签，选择需要设置的联系人。

2 点击 ，然后点击 ，为联系人设置头像。

拨打国际电话

1 请联系 SIM 卡所属的网络运营商，开通国际长途服务，并咨询业务详情。


2 进入**电话**，点击**联系人**页签，在列表中选择联系人呼叫。

- 3 对于未添加的联系人，在拨号盘中长按数字键“0”，待屏幕出现“+”后，依次输入国家代码、电话号码，点击  拨号。

手动切换网络运营商

如果您已开通国际漫游服务，但在漫游地使用手机时仍然没有信号，您可以手动切换网络运营商。

- 1 进入设置 > 移动网络 > 移动数据，选择网络运营商。
- 2 关闭自动选择，手机开始搜索网络运营商。
- 3 搜索完成后，选择所需的运营商，即可连接到运营商网络。待网络信号稳定后，再开启自动选择。

 若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。


使用 VoLTE 拨打高清视频电话

VoLTE（Voice over LTE）是基于 IP 的数据传输技术。启用 VoLTE 后，可以带给您更短的接通等待时间、更高质量和更自然的语音视频通话效果。

开启 VoLTE


- 1 请联系网络运营商开通 VoLTE 功能。双卡手机主副卡槽都支持使用 VoLTE，可以同时开通。
- 2 进入设置 > 移动网络 > 移动数据，您可以：
 - 若支持 4G 网络：开启启用 4G 和 VoLTE 高清通话开关。
因运营商定制，设备中可能无启用 4G 开关，表示默认已启用 4G 网络，无须手动开启。
 - 若支持 5G 网络：开启启用 5G 开关，VoLTE 高清通话功能则默认可用。

 若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。

-  此功能因网络运营商而异，请以实际情况为准。
- 5G 功能在部分地区和国家不支持，请以实际情况为准。

拨打视频电话

拨打视频电话前，请确保对方设备支持并已开通 VoLTE 服务。

- 1 进入电话，点击屏幕底部的联系人页签，选择您要呼叫的联系人。
- 2 点击  拨打视频电话。

在语音通话过程中，点击屏幕中的 ，也可将语音通话切换为视频通话。





管理呼入的电话

通话中有第三方呼入电话时，可以使用呼叫等待功能。

如果不方便接听来电，或者因手机故障、网络信号差等无法接听来电时，可以提前设置好呼叫转移，将来电转移到其他手机号码上。

接听或拒接来电

来电时，当屏幕处于锁定状态：


- 向右拖动 ，接听电话。
- 向左拖动 ，拒接电话。
- 点击 ，拒接电话，并回复一条短信。
- 点击 ，设置回拨提醒。


来电时，当屏幕处于解锁状态：

- 点击 ，接听电话。
- 点击 ，拒接电话。
- 点击 ，拒接电话，并回复一条短信。
- 点击 ，设置回拨提醒。

开启呼叫等待

通话过程中收到第三方来电时，可以接听该来电，并保持第一个通话。此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

进入电话 >  > 设置，点击更多 > 呼叫等待设置。

 若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。


此功能因网络运营商而异，请以实际情况为准。


通话中接听第三方来电

- 1 当通话过程中收到另一来电，点击  接听第三方来电。
- 2 点击 ，或者在列表中点击处于保持状态的通话，在两个通话之间切换。

开启呼叫转移


开启呼叫转移后，符合条件的来电会自动转移到预设的目的号码。此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

- 1 在电话界面，点击  > 设置，点击呼叫转移。
- 2 选择一种转接方式进行开启，输入转接的目的号码，然后确认。

 若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。

此功能因网络运营商而异，请以实际情况为准。

取消呼叫转移

- 1 在电话界面，点击  > 设置，点击呼叫转移。
- 2 选择一种转接方式，取消呼叫转移。

智能识别陌生号码




开启陌生号码识别，联网查询号码并标记显示，快速了解陌生号码属性，如快递、骚扰等。

进入电话 >  > 设置 > 陌生号码识别，开启陌生号码识别开关。

过滤拦截骚扰电话





通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰电话。

过滤骚扰电话

- 1 进入电话 >  > 骚扰拦截 > 。
您也可以进入系统管家 > 骚扰拦截 > .
- 2 点击电话拦截规则，开启需要的拦截规则开关。

阻止特定用户的来电

通过以下任一方式阻止特定用户的来电：


- 进入电话 >  > 骚扰拦截 >  > 黑名单，点击 ，添加需要阻止的电话号码。
- 进入电话，点击联系人页签，选择要添加到黑名单的联系人，点击  > 加入黑名单。

设置电话拦截是否通知

进入电话 >  > 骚扰拦截 >  > 拦截通知，设置拦截时是否通知。

电话拦截记录管理

对已产生的骚扰拦截记录，可在骚扰拦截界面进行呼叫、删除、号码申诉等操作。

进入电话 >  > 骚扰拦截，对拦截记录进行如下管理：

- 点击任一拦截记录，可选择呼叫此号码，也可将此号码添加到白名单、添加联系人，或点击删除，直接删除此条拦截记录。
- 点击全部删除，可批量删除所有拦截记录。
- 点击号码申诉，可在此申诉被系统错误标记的号码。
- 点击拦截规则，可对已有拦截规则重新设置。

使用紧急求助和呼叫

使用 SOS 紧急求助

遇到紧急情况时，可以隐蔽、快速的向紧急联系人发送求助信息，拨打求助电话，便于紧急联系人进行救助。

1 进入设置 > 安全 > SOS 紧急求助，添加紧急联系人。

2 开启自动发送求助信息和自动拨打求助电话开关，并按照提示设置相关权限。

启用 SOS 紧急求助后，当遇到紧急情况时，连按 5 次电源键，手机会自动给紧急联系人发送包含当前位置的求助信息。同时自动按顺序呼叫紧急联系人并播放求助录音，播放完毕后自动挂断电话。


若未开启自动拨打求助电话开关，信息发送成功后，手机将进入快捷拨打界面，可以快速拨打所在地区的紧急号码，或者给紧急联系人拨打求助电话。

拨打紧急电话

遇到紧急情况时，只要手机处于开机状态且位于服务区内，即使锁屏或无信号，也可以拨打紧急电话。





⚠ 紧急呼叫服务与您所在地区的法规和网络运营商有关，有时会因网络可用性 or 环境干扰而导致紧急呼叫不能接通。

1 在输入锁屏密码界面点击**紧急呼叫**。如果您所处位置信号良好且手机联网，手机可获取您的位置并显示在屏幕上，方便您快速反馈位置信息。

2 输入所在地区的紧急号码，点击  拨号。或者点击**个人紧急信息**，选择紧急联系人拨号。

通话中的操作

通话过程中，界面会显示多个通话设置选项。

- 点击 ，开启免提，使用扬声器外放通话声音。
- 点击 ，添加第三方通话。此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。
- 点击 ，打开拨号盘输入数字。
- 在通话过程中，根据手机使用的导航方式，返回上一级或者桌面，隐藏通话界面，打开其他应用。
若要返回通话界面，点击顶部状态栏的绿色按钮。
- 点击 ，挂断电话。

使用通话录音


您可以将重要通话录音存档，以备不时之需。

通话期间录音

通话过程中，在通话界面，点击**录音**，可录取当前通话内容。

开启自动录音功能

开启自动录音，帮您记录每一个重要通话内容。

- 1 进入电话 >  > 设置 > 通话自动录音，开启通话自动录音开关，会自动对所有通话进行录音。
- 2 如需对特定号码的通话录音，点击自动录音对象，设置指定号码。

查看通话录音结果





进入实用工具 > 文件管理 > 浏览 > 我的手机 > Sounds > CallRecord，查看通话录音文件。

信息




过滤和阻止骚扰信息

通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰信息。




过滤骚扰短信

- 1 进入信息 >  > 骚扰拦截 > 。
您也可以进入系统管家 > 骚扰拦截 > .
- 2 点击短信拦截规则，开启拦截陌生短信开关，手机可拦截所有来自陌生号码的短信。
- 3 点击短信拦截规则，开启智能拦截垃圾短信开关，手机会智能识别和拦截垃圾短信。
- 4 进入系统管家 >  > 扩展业务 > 骚扰拦截，设置更新智能识别库的网络要求。手机会根据此要求，定期更新智能识别库。

阻止来自特定用户的信息

- 1 进入信息 >  > 骚扰拦截 >  > 黑名单。
- 2 点击 ，添加需要阻止的用户号码，来自此号码的短信及彩信均会被拦截。

阻止包含特定关键字的短信


- 1 进入信息 >  > 骚扰拦截 >  > 关键字黑名单。
- 2 点击 ，添加要过滤的短信关键字，包含此关键字的陌生短信均会被拦截。

设置信息拦截是否通知

进入信息 >  > 骚扰拦截 >  > 拦截通知，设置拦截时是否通知。

信息拦截记录管理

对已产生的骚扰拦截记录，可在骚扰拦截界面进行删除、恢复信息、号码申诉等操作。

进入信息 >  > 骚扰拦截，对拦截记录进行如下管理：



- 点击任一拦截记录，点击**恢复信息**，可将此信息恢复到正常信息界面。点击**添加到白名单**，可将此信息对应的号码加入白名单，解除拦截。点击**删除**，可删除此条拦截记录。
- 点击**全部删除**，可批量删除所有拦截记录。
- 点击**号码申诉**，可在此申诉被系统错误标记的号码。
- 点击**拦截规则**，可对已有拦截规则重新设置。

时钟

闹钟

您可以设定几个在特定时间响铃或振动的闹钟。

添加闹钟

- 1 进入**时钟 > 闹钟**，点击 ，添加一个闹钟。
- 2 按照屏幕提示，设置闹钟铃声、重复周期等。
- 3 点击  保存。

修改或删除闹钟

点击设定好的闹钟，可进行修改或者删除操作。

让闹钟稍后提醒

闹钟响起时，如果您想小睡几分钟，可按屏幕提示点击稍后提醒按钮，或者按下电源键。
闹钟再次响起的时间间隔，是添加闹钟时设置的。



关闭闹钟

闹钟响起时，您可以按屏幕上的提示左右滑动按钮关闭闹钟。

计时器或秒表

您可以使用计时器从特定时间开始倒数。您还可以使用秒表计量事件的持续时间。

计时器

进入**时钟 > 计时器**，设定倒计时时长，点击  开始计时，点击  停止。


秒表

进入**时钟 > 秒表**，点击  开始计时，点击  停止。

锁屏界面上显示双时钟

当您在国外出差或者旅游时，在锁屏界面上同时显示常驻城市和外出城市的时间，方便您了解时差。

进入**设置 > 系统和更新 > 日期和时间**，开启**双时钟**开关，并设置**常驻城市**，在锁屏界面上将同时显示您当前所在城市时区时间和常驻城市时区时间。







 当前所在城市时区和常驻城市时区一致时，锁屏界面上仅显示一个时钟。

备忘录

创建笔记





用书写、扫描文档、手绘涂鸦等多种方式记录笔记，帮您快速留住一闪而过的想法和灵感。

书写笔记

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击 .
- 2 输入笔记的标题和需要记录的内容。根据需要，您可以进行以下操作：
 - 点击 ，添加核对清单。
 - 点击 ，更改文字样式、段落对齐或背景等。
 - 点击 ，插入图片。长按图片，拖动图片在笔记中的显示位置。
 - 如果您希望笔记分类更清晰、方便查看，记录完成后点击 ，给笔记添加标签。
- 3 点击  保存笔记。


使用语音记事


使用语音输入记录笔记，语音会自动转换成文字，方便快速地记事。

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击 .
- 2 点击 ，说出要记录的内容，语音内容自动转换为文字，显示在笔记中。
- 3 点击  结束语音。
- 4 点击  保存笔记。

使用手绘涂鸦记事

有些想法和灵感不方便用文字表达，可以使用手绘涂鸦生动地画出来。

- 1 进入**备忘录 > 笔记**，点击 .

2 点击 ，手写或手绘要记录的内容，根据需要选择书写的颜色。



3 点击  保存笔记。

使用备忘录速记

开启速记功能，从屏幕边缘可随时滑出速记窗口，方便及时记录所见所想或者重要事项。


开启速记功能

通过以下任一方式开启速记功能。

- 进入**备忘录** >  > **设置** > **速记**，开启**速记**开关。
- 调出**智慧多窗应用栏**，点击 ，添加**速记**至**智慧多窗应用栏**。

使用快速记事

1 调出**智慧多窗应用栏**，分次点击**速记**和**备忘录**，即能同时打开速记和备忘录悬浮窗，并可最小化到悬浮球。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

2 输入记录内容，或者点击  记录语音内容后保存笔记或待办。

创建待办事项

创建待办事项用于跟踪日常购物清单、工作项目、家务琐事以及任何想要跟踪的事项。

创建待办

将计划要做的事情记录在待办事项中，并设置在具体时间或者位置提醒您完成待办。

如果您指定了提醒位置，当经过设置的目的地有效范围并超过 1 分钟时，手机会发出通知，提醒您完成要做的事项。

如果您设置了重要提醒，锁屏时会全屏提醒您完成待办事项。

1 进入**备忘录** > **待办**，点击 .

2 输入待办事项。


您还可以点击 ，说出待办内容。完成后点击  记录语音，语音内容自动转换为文字显示。

3 设置待办的提醒方式。

- 点击 ，设置计划提醒的时间，点击**确定**。

4 点击  设置重要提醒。

5 点击**保存**。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

设置待办重复提醒

如果您指定了待办提醒时间，即可同时选择重复提醒方式（如**不重复**、**每天**、**每周**、**每月**、**每年**等），手机会在指定时间并按照已设定的重复周期发出通知，自动生成新的待办重复提醒您完成待办事项。

管理备忘录

您可以将备忘录分类整理到不同的文件夹中，删除不需要的记录，还可以将备忘录分享给他人。

查看浏览备忘录时，点击屏幕顶部状态栏，可以快速返回顶部。





设置备忘录密码


锁定备忘录应用：进入**设置 > 安全 > 应用锁**，按照屏幕提示，输入锁屏密码或自定义应用锁密码，开启备忘录旁的开关。

分类整理备忘录

将备忘录按照不同类别整理到不同的文件夹中。您可添加不同的颜色标签来区分类别，使分类更清晰。

通过以下任一方式整理备忘录：

- 在**全部笔记**列表界面，向左滑动一条记录，点击  或 ，选择置顶或标星笔记。
- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击 ，选择您要的标签进行归类。
- 长按待整理的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待分类的记录，点击  进行分类。

 Exchange帐号文件夹下的记录不支持移动。


同步备忘录

在 Exchange 邮件列表中下拉刷新，即可同步该帐号中的便签和任务数据到备忘录，生成相对应的笔记和待办。

备忘录中会自动生成该 Exchange 帐号命名的文件夹，便于管理。

分享备忘录

您可以通过多种方式分享备忘录：


- 分享单个笔记或待办：在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，打开要分享的记录，点击 ，按照提示完成分享。

笔记可以通过**分享为图片**、**分享为文本**、**导出为文档**或**分享至其他设备**等多种方式进行分享。


 **导出为文档**时需注意以下事项：

如果您的设备未安装WPS，则只能导出TXT或HTML格式文档，且默认保存在**实用工具 > 文件管理 > 浏览 > 我的手机 > Documents > NotePad**。

如果您的设备已安装WPS，则支持导出PDF、DOC等更多格式，且支持自定义保存路径。




- 分享多个笔记：在**全部笔记**列表界面，长按待分享的笔记，勾选多条待分享的笔记，点击，按照提示完成分享。

打印备忘录

- 1 在**全部笔记**列表界面，打开想要打印的笔记。
- 2 点击 > **打印**，按照屏幕提示选择打印机和打印参数开始打印。



删除备忘录

通过以下任一方式删除备忘录：

- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击删除。
 - 长按要删除的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待删除的记录，点击。
- 如果想恢复误删的备忘录，点击**全部笔记**或**全部待办**，在**最近删除**文件夹中选择想要保留的记录，点击。

录音机

录音机

- 1 在**实用工具**文件夹中打开**录音机**，点击，启动录音。
 - 2 录音过程中，您可以点击**标记**在关键位置添加录音标记。
 - 3 点击结束录音。
 - 4 您可以长按录音文件，然后分享、重命名、删除该录音。
- 您还可以进入**实用工具** > **文件管理** > **浏览** > **我的手机** > **Sounds**，查看录音文件。

播放录音

录音文件会以列表的形式展示在**录音机**首页，点击即可播放。

在录音播放界面，您还可以：


- 点击**跳过静音**，播放时会自动跳过静音部分。
- 点击**倍速播放**，可以快速或慢速播放。
- 点击**标记**，可以给关键位置添加标识。
- 点击已经添加的标签名称，可以重命名标签。

编辑录音文件

- 1 在**录音机**首页，点击录音文件。
- 2 点击**编辑**，显示录音的全部波形。

- 3 拖动录音的起始和结束时间条，选择需剪辑的录音区域。您还可以在波形区域，放大和合拢双指，调节波形显示区域后再选择裁剪区域。
- 4 点击**裁剪**，选择**保留选中区域**或**删除选中区域**。

分享录音文件


- 1 在**录音机**首页，点击要分享的录音文件进入播放界面。
- 2 点击  > **分享**。
- 3 选择一种分享方式，按提示完成分享。

电子邮件

添加邮件帐户

在**电子邮件**中添加邮箱帐户，使用手机随时随地查看邮件。

添加个人邮箱帐户

- 1 在手机上进入**电子邮件**，选择已有的邮箱服务提供商。
- 2 输入电子邮件地址和密码（或独立密码、授权码），点击**登录**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。
 -  由于网易、QQ等邮箱的登录策略，在手机预置的邮箱客户端登录时需要使用授权码。您可以通过以下方式获得：
 - 在手机**账户登录**页面，点击**快速获取授权码**。
 - 也可以在电脑上登录网页版邮箱，在**设置 > 帐户**，开启**POP3/SMTP/IMAP**服务开关，根据界面提示手动获取授权码。


添加 Exchange 帐户

Exchange 是微软公司开发的用于企业内部的邮件交换系统，如果您的公司邮箱使用 Exchange 服务器，您可以在手机上登录公司邮箱。

- 1 联系公司邮箱服务器的管理员，获取域名、服务器地址、端口和安全类型等信息。
- 2 进入**电子邮件**，选择**Exchange**。
- 3 输入电子邮件地址、用户名和密码。
- 4 点击**手动设置**，在**账户登录**界面，设置邮箱域名、服务器地址、端口和安全类型等参数。
- 5 点击**下一步**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。

设置邮件通知

根据需要，设置邮件的通知方式。

- 1 进入**电子邮件** >  > **设置 > 通用设置 > 通知**，开启**允许通知**开关。
- 2 选择要设置的邮件帐户，开启**允许通知**开关，设置通知方式。


计算器

计算器


手机作为计算器使用时，可以进行简单的加减乘除计算，也可以进行指数、开方、函数等较复杂的科学计算。

使用普通计算器





您可以通过以下方式打开计算器：

- 从主屏幕中部向下滑动打开搜索框，输入**计算器**，最靠前的搜索结果就是系统自带的**计算器**。
- 在**实用工具**文件夹中打开**计算器**。
- 在锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，打开锁屏快捷操作面板，点击 。

使用科学计算器

打开计算器后，点击  > **科学计算器** 进入科学计算器。


拷贝、删除或清除数字

- 拷贝计算结果：长按显示的计算结果，轻点**复制**，然后将结果粘贴到其他位置，如备忘录或信息中。
- 删除最后一位数：轻点 。
- 清除显示：轻点 。当点击  完成计算后，也可以点击  清除显示。

手电筒

手电筒

您可以通过以下方式打开手电筒：

- 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑），点击**手电筒**，即可打开/关闭手电筒。
- 在锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，打开锁屏快捷操作面板，点击 ，即可打开/关闭手电筒。

开启手电筒后，在锁屏界面会出现手电筒已开启的通知。点击  可以关闭手电筒。

指南针

使用指南针

指南针显示手机所指的方向、当前位置的经纬度。

1 您可以通过以下方式打开指南针：

- 从主屏幕中部向下滑动打开搜索框，输入**指南针**，最靠前的搜索结果就是系统自带的**指南针**。
- 在**实用工具**文件夹中打开**指南针**。

2 查看方位和坐标。

- 水平放置手机，在屏幕上可看到手机所指的方向和当前位置的经纬度。
- 垂直放置手机，显示实景下手机所指的方向和当前位置的经纬度。

3 若要锁定当前方向，请轻点指南针刻度盘。偏向时会显示蓝色刻度区。






为获得较为准确的方向信息，请尽量让指南针与地面保持水平或垂直，无角度偏差。

镜子

将手机当镜子使用

您可以在手机上使用镜子，随时随地保持仪表整洁。


进入**实用工具 > 镜子**，使用过程中，您可以：

- 放大或缩小画面：拖动底部的调节条，放大或缩小画面。双击屏幕，可以放大画面，再次双击后恢复。
- 保存当前画面：单击屏幕，可暂停当前画面，再次单击屏幕恢复。暂停时，点击可保存画面，保存的画面可在**图库**中查看。
- 调节镜子亮度：点击屏幕顶端的或，调节镜子的亮度。
- 水汽效果：点击，打开**吹气**开关。开启后，对着麦克风吹气，镜子表面将出现凝结水汽的效果。擦拭可让镜子变得明亮。
- 更换镜框：点击，为镜子更换不同的边框。
- 碎裂效果：在屏幕上长按，**镜子**会出现碎裂效果和音效，轻点屏幕效果将消失。

应用分身

开启应用分身

同时登录两个微信或 QQ 帐号，轻松区分工作和生活。

 仅部分应用支持**应用分身**。

进入**设置 > 应用 > 应用分身**，开启**应用分身**开关。开启后，桌面将生成两个应用图标。

系统管家

清理手机空间

系统管家的清理加速会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

- 1 进入**系统管家**，点击**清理加速**。
- 2 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**或**立即清理**，根据提示删除多余的文件。

下拉自动清理

- 1 进入**系统管家**，点击**清理加速**。
- 2 从屏幕上部向下拉，手机会自动清理系统垃圾。

手动清理垃圾文件

手机在自动清理完垃圾后，还会识别到一些可以清理的垃圾文件，推荐您按需清理。

在**清理加速**，点击垃圾文件后的**去清理**，然后选择需要清理的项目，点击**删除**。

清理微信数据

长时间使用微信，会产生大量的数据，如微信缓存、聊天视频、语音、表情等。**系统管家**可以识别缓存数据类型，并允许您按数据类型或按微信群清理不需要的数据。

在**清理加速**界面，点击**微信清理**。您可以：

- 清理**缓存文件**、**网络视频**、**收藏夹**。
- 前往微信清理聊天数据。
- 对聊天图片、聊天视频、聊天语音等进行专项清理。

清理重复文件

系统管家还可以识别手机中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

流量管理

进入**系统管家**，点击**流量管理**，可查看流量使用情况，设置应用联网权限等。

查看并管理高耗流量应用


- 1 在流量管理界面的**本月数据流量排行**中，可查看各应用使用流量的排行情况。
- 2 点击高耗流量应用，可以限制其使用移动数据，漫游数据，后台数据等。

查看和设置应用联网权限

在流量管理界面，点击**应用联网**，将高耗流量的应用（如视频播放类应用）设置为仅在 WLAN 下使用。

开启或关闭智能省流量模式

开启智能省流量模式可阻止应用在后台使用移动数据，耗费流量。

- 1 在流量管理界面，开启**智能省流量**开关。开启后，手机状态栏上会显示  图标。
- 2 若您需要某些应用不受限制，可开启应用后的开关，确保不影响应用在后台运行。

添加流量套餐限额提醒

将 SIM 卡套餐添加到**系统管家**，并设置限额提醒，**系统管家**会及时提醒您流量消耗情况。

- 1 在**流量管理**界面，点击**更多流量设置** > **套餐设置**，根据屏幕提示添加您的套餐信息。例如**套餐限额**等。
- 2 您还可以在**更多流量设置**界面，根据需要设置**锁屏时后台流量消耗提醒**，或在通知栏显示流量信息。




在通知栏显示流量信息

- 1 在**流量管理**界面，点击**更多流量设置** > **套餐设置**，填写**套餐限额**。
- 2 返回**更多流量设置**界面，开启**显示流量**开关。
- 3 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，即可随时查看流量消耗情况。

过滤拦截骚扰电话





通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰电话。

过滤骚扰电话

- 1 进入**电话** >  > **骚扰拦截** > 。
您也可以进入**系统管家** > **骚扰拦截** > .
- 2 点击**电话拦截规则**，开启需要的拦截规则开关。

阻止特定用户的来电

通过以下任一方式阻止特定用户的来电：


- 进入**电话** >  > **骚扰拦截** >  > **黑名单**，点击 ，添加需要阻止的电话号码。
- 进入**电话**，点击**联系人**页签，选择要添加到黑名单的联系人，点击  > **加入黑名单**。

设置电话拦截是否通知

进入**电话** >  > **骚扰拦截** >  > **拦截通知**，设置拦截时是否通知。

电话拦截记录管理

对已产生的骚扰拦截记录，可在骚扰拦截界面进行呼叫、删除、号码申诉等操作。

进入**电话** >  > **骚扰拦截**，对拦截记录进行如下管理：





- 点击任一拦截记录，可选择**呼叫**此号码，也可将此号码添加到**白名单**、**添加联系人**，或点击**删除**，直接删除此条拦截记录。

- 点击**全部删除**，可批量删除所有拦截记录。
- 点击**号码申诉**，可在此申诉被系统错误标记的号码。
- 点击**拦截规则**，可对已有拦截规则重新设置。




过滤和阻止骚扰信息

通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰信息。




过滤骚扰短信

- 1 进入**信息** >  > **骚扰拦截** > 。
您也可以进入**系统管家** > **骚扰拦截** > .
- 2 点击**短信拦截规则**，开启**拦截陌生短信**开关，手机可拦截所有来自陌生号码的短信。
- 3 点击**短信拦截规则**，开启**智能拦截垃圾短信**开关，手机会智能识别和拦截垃圾短信。
- 4 进入**系统管家** >  > **扩展业务** > **骚扰拦截**，设置**更新智能识别库**的网络要求。手机会根据此要求，定期更新智能识别库。

阻止来自特定用户的信息

- 1 进入**信息** >  > **骚扰拦截** >  > **黑名单**。
- 2 点击，添加需要阻止的用户号码，来自此号码的短信及彩信均会被拦截。

阻止包含特定关键字的短信


- 1 进入**信息** >  > **骚扰拦截** >  > **关键字黑名单**。
- 2 点击，添加要过滤的短信关键字，包含此关键字的陌生短信均会被拦截。

设置信息拦截是否通知

进入**信息** >  > **骚扰拦截** >  > **拦截通知**，设置拦截时是否通知。

信息拦截记录管理

对已产生的骚扰拦截记录，可在骚扰拦截界面进行删除、恢复信息、号码申诉等操作。

进入**信息** >  > **骚扰拦截**，对拦截记录进行如下管理：

- 点击任一拦截记录，点击**恢复信息**，可将此信息恢复到正常信息界面。点击**添加到白名单**，可将此信息对应的号码加入白名单，解除拦截。点击**删除**，可删除此条拦截记录。
- 点击**全部删除**，可批量删除所有拦截记录。
- 点击**号码申诉**，可在此申诉被系统错误标记的号码。
- 点击**拦截规则**，可对已有拦截规则重新设置。

换机克隆

换机克隆，换机无忧

使用换机克隆，只需较短时间，便可将旧手机上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。

从安卓设备迁移数据

- 1 在新手机上，进入换机克隆应用，或进入设置 > 系统和更新 > 换机克隆，点击这是新设备，选择荣耀或其他安卓。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装换机克隆。
- 3 在旧设备上，进入换机克隆应用，点击这是旧设备，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击开始迁移完成数据克隆。

 换机克隆仅支持 Android 7.0 及以上版本的手机。

从 iPhone 或 iPad 迁移数据

- 1 在新手机上，进入换机克隆应用，或进入设置 > 系统和更新 > 换机克隆，点击这是新设备，选择 iPhone/iPad。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装换机克隆。
- 3 在旧设备上，进入换机克隆应用，点击这是旧设备，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 换机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的手机。

玩机技巧

玩机技巧

玩机技巧为您精选各种手机使用小窍门，帮助您快速了解手机使用技巧。还提供了完整版的用户手册，方便您随时查找使用帮助。

玩机技巧版块介绍：

- 图文并茂的玩机精选：一个小视频或一张图片，配上简洁明了的文字，让您轻松掌握一个小技能。同时，卡片按场景分类，方便您按需选择感兴趣的栏目浏览。


玩机技巧主要功能：

- 搜索：输入关键字即可检索玩机技巧中的所有内容，让您快速获取需要的信息。同时还提供热点信息供您参考。
- 点赞和吐槽：您可互动点评，给出反馈意见。

- 立即体验：针对重难点功能，提供**立即体验**按钮。点击可一步直达功能的使用界面，助您一步到位。

获取**玩机技巧**内容更多方法：

- 长按电源键 1 秒打开智慧助手，说“手机有什么特色功能”。

 不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

设置

WLAN

连接至 WLAN 网络

通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，有效的节约数据流量，还可开启 WLAN 安全检测，过滤风险热点，让接入网络更安全。

接入 WLAN 网络

 请谨慎接入公共场所的免费 WLAN 网络，避免造成个人隐私数据泄露及财产损失等安全隐患。

- 1 进入**设置 > WLAN**，开启 WLAN 开关。
- 2 在 WLAN 设置界面，通过以下任一方式连接 WLAN 网络：
 - 在**可用 WLAN 列表**中，点击要连接的 WLAN 网络。如果选择了加密的网络，则需输入密码。
 - 下拉到菜单底部，点击**添加其他网络**，按照屏幕提示输入网络名称及接入密码，完成 WLAN 连接。



状态栏显示 ，表示手机正通过 WLAN 方式上网。

WLAN 安全检测

进入 WLAN 设置界面，点击**更多 WLAN 设置**，开启 WLAN 安全检测开关。**系统管家**将对已连接的热点进行联网安全监测，并暂停自动连接存在安全风险的热点。

通过 WLAN 直连传输数据

WLAN 直连支持在荣耀设备之间快速传输数据。相比蓝牙传输，WLAN 直连无需配对且速度更快，更适合近距离传输大型文件。

- 1 在接收设备上，进入**设置 > WLAN**，开启 WLAN 开关。
- 2 点击**更多 WLAN 设置 > WLAN 直连**，开启 WLAN 直连检测。
- 3 在发送设备上长按选中待分享文件，点击 ，选择**WLAN 直连**。
 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。
- 4 点击接收设备名称建立连接，并发送文件。
- 5 在接收设备上接受 WLAN 直连传输请求。

在接收设备上，进入**文件管理 > 浏览 > 我的手机 > WLAN Direct**，查看接收到的文件。

使用 WLAN+，提升网络智能连接体验

开启 WLAN+ 功能，当检测到周围有连接过的 WLAN 网络或免费的 WLAN 网络时，手机将自动连接该网络。还会对网络质量做出评测，当 WLAN 信号不好时，手机会智能切换到移动数据网络。

1 进入**设置 > WLAN**。


2 点击**更多 WLAN 设置**，开启或关闭 WLAN+ 开关。

LINK Turbo，让手机网络更顺畅

游戏对战、视频播放、网页浏览等常用应用的使用时，开启 LINK Turbo 的网络加速服务，可让这些应用同时使用 WLAN 和移动数据，确保网络更顺畅。

进入**设置 > WLAN > 网络加速**，开启**网络加速**，选择支持应用，还可查看消耗流量数据。

若同时开启**网络加速**和**智能切换上网卡**开关，将允许系统使用双 WLAN、SIM 卡1、SIM 卡2 的移动数据进行四网协同，实现网络优选或者并发下载，让网络更流畅。

-  开启 LINK Turbo 后，手机在部分场景会消耗移动数据流量，可能产生额外费用。
- 四网协同是否生效，与手机支持情况、当前网络环境和使用的应用有关，请以实际情况为准。

蓝牙

蓝牙基础使用

您可以将手机与蓝牙耳机、音箱、车载等设备连接，丰富手机功能。也可以通过蓝牙将手机中的数据共享给其他设备。

蓝牙有效距离为 10 米，请在有效范围内使用。

开启或关闭蓝牙

执行以下任一操作开启或关闭蓝牙：

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**蓝牙**。长按进入**蓝牙**设置界面。
- 进入**设置 > 蓝牙**，开启或关闭**蓝牙**开关。


修改蓝牙名称

给手机蓝牙起一个易识别的名称，方便连接时查找。

- 在**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关。
- 点击**设备名称**，输入新名称后点击**确定**。



配对蓝牙设备

- 按照蓝牙设备附带的说明，打开设备蓝牙并将其置于可被发现状态。
- 在手机的**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关，手机会自动搜索周边的蓝牙设备。
- 在**可用设备**列表中点击要配对的设备，根据屏幕提示完成配对。


在蓝牙设置界面，点击 ，可查看车载、耳机、音箱等更多蓝牙设备的连接帮助。

通过蓝牙传输文件

在有效传输距离内，您可以通过蓝牙传输视频、图片、联系人、APP 等类型的文件给其他设备。

- 1 将发送设备和接收设备通过蓝牙配对。
- 2 在发送设备上长按选中待分享文件，点击 ，选择**蓝牙**。
 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。
- 3 点击接收设备的蓝牙名称开始发送文件。
- 4 在接收设备上接受蓝牙传输请求。

解除设备配对

- 1 在蓝牙设置界面，开启**蓝牙开关**。
- 2 在已配对的设备列表中，点击需要解除绑定的设备名称旁边的 ，然后点击**取消配对**。

靠近发现蓝牙设备并一键配对

手机可自动发现靠近的蓝牙设备（如荣耀蓝牙耳机）并实现一键配对，方便、高效。

连接前，确认手机蓝牙为开启状态。手机与不同蓝牙设备的一键配对方式相似，请参考以下操作配对。

手机和荣耀蓝牙耳机靠近发现并一键配对

- 1 手机亮屏状态下，使耳机（等蓝牙设备）处于配对状态，并靠近手机。
- 2 手机会自动发现并出现弹框，根据提示点击**连接**即可实现一键配对。


移动网络

连接移动网络

- 1 请确保您的 SIM 卡已开通移动数据业务。
- 2 通过以下任一方式连接移动网络：
 - 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮**移动数据**。
 - 进入**设置 > 移动网络 > 移动数据**，开启**移动数据开关**。

当您不使用移动网络时，请及时关闭，以节省数据流量并延长待机时间。

开启 5G

-  5G 功能在部分地区和国家不支持，请以实际情况为准。
 - 仅部分产品支持 5G 功能，请以实际情况为准。

5G（5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation，简称5G）是第五代移动通信技术，5G网络相比4G 网络具有更高的数据传输速率和更短的时延。

同时插入两张 SIM 卡时，若只有一张卡支持 5G，并且将此卡设置为默认数据卡时，仅默认数据卡支持 5G 业务，非默认数据卡支持 4G / 3G / 2G 业务。

- 1 5G 业务需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持，请咨询网络运营商开通 5G 业务。
- 2 如果手机同时插入两张SIM 卡，进入**设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，将卡 1 或卡 2 设置为默认数据卡。
- 3 进入**设置 > 移动网络 > 移动数据**，在默认数据卡的网络设置区域，开启**启用 5G** 开关。
5G 功能在部分网络环境和地理位置下，可能因为运营商网络频段干扰而不能使用。

5G 省电模式

在使用 5G 网络时，您可享受更畅快的上网体验，但这将消耗更多电量。

为达到续航体验与上网体验的平衡，您可开启5G 省电模式，手机会根据业务需要，智能地在4G 和 5G 网络间切换。

进入**设置 > 移动网络 > 移动数据 > 高级**，开启**5G 省电模式**开关。

管理 SIM 卡

根据工作和生活的需要，选择启用或禁用 SIM 卡，并为 SIM 卡增加标签，方便识别。


启用或禁用 SIM 卡

进入**设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，根据需要开启或者关闭 SIM 卡。

禁用后的 SIM 卡将无法通话、发送短信或上网。

自定义 SIM 卡名称

给 SIM 卡加上标签名称，便于识别和管理。例如，将一个号码标记为“工作”，另一个号码标记为“个人”。

进入**设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，点击，编辑 SIM 卡的名称或号码。

管理双卡

如果手机同时插入两张 SIM 卡，可以设置默认数据卡和默认拨号卡，或者设置双卡间呼叫转移。


 此功能仅适用于双卡产品。

设置默认数据卡和拨号卡

进入**设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，将卡 1 或卡 2 设置为默认数据卡和拨号卡。

开启双卡间呼叫转移

在一卡来电无法呼入时，将呼叫转移至另一张卡，避免漏接电话。

 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。

1 进入**设置 > 移动网络 > SIM 卡管理 > 双卡间呼叫转移**。

2 选择呼叫转移方式，开启对应开关。

如果开关同时开启，卡 1 和卡 2 可以互相呼叫转移。

智能切换上网卡

开启智能切换上网卡，手机会根据网络质量自动切换上网卡，确保更顺畅的上网体验。

1 进入**设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，开启**智能切换上网卡**开关。

2 根据需要，设置非默认上网卡的流量套餐限额，避免切换到非默认上网卡后流量费用超额。

开启后，您的手机会检测网络状态。当默认上网卡网络质量不好时，自动将数据流量切换到非默认上网卡。当默认上网卡网络质量好时，再切换回默认上网卡。

快捷切换移动数据卡

手机中插入两张 SIM 卡，当需要切换上网的默认 SIM 卡时，可通过快捷开关快速切换。

1 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮**移动数据**。

2 点击  下方的文字，在弹框中选中要切换的 SIM 卡，点击**确定**。

 在弹框中点击**更多设置**，可进入**SIM 卡管理**界面。

开启双卡 5G

当两张 SIM 卡均支持 5G 业务时，可通过开关为两张卡开启 5G 业务。

1 进入**设置 > 移动网络 > 移动数据 > 高级**。

2 开启**双卡 5G** 开关，主副卡的**启用 5G** 开关同时开启。

3 如您关闭**双卡 5G** 开关，主卡**启用 5G** 开关保持开启，副卡 5G 业务关闭，且隐藏副卡**启用 5G** 开关。


 ．双卡 5G 开关默认关闭，若未开启**双卡 5G**，则副卡不显示**启用 5G** 开关。

．开启**双卡 5G** 后，关闭主卡或副卡的**启用 5G** 开关时，**双卡 5G** 开关不会自动关闭。

共享网络给其他设备

开启个人热点，手机会自动识别当前连接的网络（如移动网络或 WLAN 网络），并将其共享给其他设备。

通过个人热点共享网络

 ．设置项因产品而异，若您的手机中无对应项，则不支持该功能。

．部分需要认证的 WLAN 网络无法分享，请以实际情况为准。


进入**设置 > 移动网络 > 个人热点**，开启**个人热点**开关，手机移动网络或已连接的 WLAN 网络将以热点形式共享给其他设备。

根据需要，您还可以对个人热点进行以下设置：

．点击**设备名称**，可给个人热点修改一个独有的名称方便识别。

- 点击**密码**，可重新修改个人热点密码。
- 点击**已连接设备**，可查看已连接设备列表及**黑名单**。点击已连接设备列表中的任一设备，可根据提示将其移入**黑名单**，反之，也可将**黑名单**中的设备移出。
- 若共享的是移动网络，点击**更多共享设置**，还可设置热点的**单次流量限制**和**AP 频段**。



通过蓝牙共享网络

- 1 进入**设置 > 蓝牙**，开启**蓝牙**开关。选择设备，按照提示完成配对。
- 2 进入**设置 > 移动网络 > 个人热点 > 更多共享设置**，开启**通过蓝牙共享网络**开关。
- 3 在对端设备的**蓝牙**设置界面，点击已配对设备名称旁边的，开启**互联网访问**开关，建立互联网访问连接。

使用 VoLTE 拨打高清视频电话


VoLTE（Voice over LTE）是基于 IP 的数据传输技术。启用 VoLTE 后，可以带给您更短的接通等待时间、更高质量和更自然的语音视频通话效果。

开启 VoLTE

- 1 请联系网络运营商开通 VoLTE 功能。双卡手机主副卡槽都支持使用 VoLTE，可以同时开通。
 - 2 进入**设置 > 移动网络 > 移动数据**，您可以：
 - 若支持 4G 网络：开启**启用 4G**和**VoLTE 高清通话**开关。
因运营商定制，设备中可能无**启用 4G**开关，表示默认已启用 4G 网络，无须手动开启。
 - 若支持 5G 网络：开启**启用 5G**开关，VoLTE 高清通话功能则默认可用。
-  若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。
-  · 此功能因网络运营商而异，请以实际情况为准。
- 5G 功能在部分地区和国家不支持，请以实际情况为准。

拨打视频电话

拨打视频电话前，请确保对方设备支持并已开通 VoLTE 服务。

- 1 进入**电话**，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择您要呼叫的联系人。
- 2 点击 拨打视频电话。

在语音通话过程中，点击屏幕中的，也可将语音通话切换为视频通话。

流量管理

进入**系统管家**，点击**流量管理**，可查看流量使用情况，设置应用联网权限等。

查看并管理高耗流量应用

- 1 在流量管理界面的**本月数据流量排行**中，可查看各应用使用流量的排行情况。


2 点击高耗流量应用，可以限制其使用移动数据，漫游数据，后台数据等。

查看和设置应用联网权限

在流量管理界面，点击**应用联网**，将高耗流量的应用（如视频播放类应用）设置为仅在 WLAN 下使用。

开启或关闭智能省流量模式

开启智能省流量模式可阻止应用在后台使用移动数据，耗费流量。

- 1 在流量管理界面，开启**智能省流量**开关。开启后，手机状态栏上会显示  图标。
- 2 若您需要某些应用不受限制，可开启应用后的开关，确保不影响应用在后台运行。

添加流量套餐限额提醒

将 SIM 卡套餐添加到**系统管家**，并设置限额提醒，**系统管家**会及时提醒您流量消耗情况。

- 1 在**流量管理**界面，点击**更多流量设置** > **套餐设置**，根据屏幕提示添加您的套餐信息。例如**套餐限额**等。
- 2 您还可以在**更多流量设置**界面，根据需要设置**锁屏时后台流量消耗提醒**，或在通知栏显示流量信息。

在通知栏显示流量信息


- 1 在**流量管理**界面，点击**更多流量设置** > **套餐设置**，填写**套餐限额**。
- 2 返回**更多流量设置**界面，开启**显示流量**开关。
- 3 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，即可随时查看流量消耗情况。

更多连接

开启或关闭飞行模式

搭乘飞机时，可按照航空公司要求，开启飞行模式。飞行模式会禁止手机接打电话、收发短信、使用数据流量，其他功能仍可正常使用。

您可以通过以下任一方式开启或关闭飞行模式：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击  开启或关闭**飞行模式**。
- 进入**设置** > **移动网络**，开启或关闭**飞行模式**开关。

首次开启飞行模式后，手机 WLAN 和蓝牙功能会自动关闭。

在航空公司允许的情况下，您可在飞行模式下手动开启或关闭手机 WLAN 和蓝牙功能，手机在您下次开启飞行模式时保持这一设置。


 使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。

通过 USB 数据线在手机和电脑间互传数据

- 1 通过 USB 数据线连接手机和电脑。待电脑上的驱动程序自动安装完成后,会出现以手机命名的盘符。
- 2 从(手机)状态栏下滑出通知面板(可继续下滑),点击**点击查看更多选项**,选择合适的 USB 连接方式互传数据:
 - **传输照片**:通过 PTP (Picture Transfer Protocol) 在手机和电脑之间互传照片。在电脑上新出现的盘符中,可查看及复制手机中的图片至电脑。也可将电脑图片复制到手机盘符。
 - **传输文件**:通过MTP (Media Transfer Protocol) 协议在手机和电脑之间互传文件。在电脑上新出现的盘符中,可查看及复制手机中的文件至电脑。也可将电脑文件复制到手机盘符。
 -  使用前,请先在电脑上安装 WindowsMedia Player 11 或以上版本。连接成功后也可使用 Windows Media Player 查看手机上的媒体文件。
 - **MIDI**:将手机用作 MIDI (MusicalInstrument Digital Interface, 乐器数字接口) 输入设备,在电脑上播放音乐。

通过 USB OTG 数据线在手机和 USB 设备间传输数据

无需依赖电脑,通过 USB OTG 数据线即可读取插入另一部手机的 U 盘、读卡器等其他 USB 存储设备内的数据。

-  此功能仅适用于支持 USB OTG 数据线的手机。
- 如果手机采用 Type-C 接口,请购买荣耀认可的 Micro USB 转 Type-C 接头,或者带 Type-C 接口的 USB OTG 数据线。

手机和 U 盘间传输数据

- 1 通过 USB OTG 数据线将手机和 U 盘连接。
- 2 打开**文件管理 > 浏览 > U 盘**,浏览 U 盘的数据,选择需要复制的数据,拷贝到目标文件夹。
- 3 拷贝完毕,点击**设置 > 存储 > U 盘 > 弹出**。

打印图片、文稿

将手机与支持 Mopria 的打印机通过WLAN 互联后,您可以将手机中保存的图片、文稿打印出来。

手机与打印机互联

- 1 查阅打印机说明书或联系打印机厂商,确保您的打印机支持 Mopria 打印服务。如果打印机不支持 Mopria打印服务,您可以咨询打印机厂商,安装对应型号的打印服务或插件。
- 2 通过以下任一方式,将手机和打印机连接至同一WLAN热点:
 - **通过路由器连接**:开启打印机 WLAN ,连接到对应的路由器热点。在手机上,进入**设置 > WLAN**,开启WLAN开关,点击路由器热点,根据屏幕提示完成操作。



- **通过 WLAN 直连：**如果打印机支持WLAN直连，您可以根据打印机说明书，开启 WLAN 直连功能。在手机上，进入**设置 > WLAN**，开启WLAN开关，点击**更多 WLAN 设置 > WLAN 直连**，搜索到打印机并点击连接。
- **通过打印机热点连接：**如果打印机可作为 WLAN 热点，您可以根据打印机说明书，开启 WLAN 热点并设置密码。在手机上，进入**设置 > WLAN**，开启WLAN开关，点击打印机热点，根据屏幕提示完成操作。

3 进入**设置 > 更多连接 > 打印 > 默认打印服务**，开启默认打印服务开关。

4 选择已搜索到的打印机，根据屏幕提示手动添加打印机。

打印文件

以在**图库**和**备忘录**中打印文件为例介绍：

- **打印图片：**在**图库**中，打开图片，点击  > **打印或生成 PDF**，选择打印机，根据屏幕提示完成打印。
- **打印备忘录：**进入**备忘录**，打开需打印的备忘录，点击  > **打印**，选择打印机，根据屏幕提示完成打印。

桌面和壁纸

整理桌面

让手机桌面更符合自己的使用习惯，您可以通过以下方式管理桌面布局。

调整桌面图标位置

长按应用图标直到图标放大，然后根据需要将其拖动到桌面任意位置。

自动对齐桌面图标

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**自动对齐**功能。当您删除某个应用后，桌面图标将自动补齐空位。

锁定桌面图标位置

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**锁定布局**功能，桌面图标位置将被锁定。

选择桌面图标排列数目

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置 > 桌面布局**，选择您喜欢的桌面图标排列形式。

通过设置进入桌面设置


进入**设置 > 桌面和壁纸 > 桌面设置**，开启**自动对齐**功能等。

通过文件夹管理桌面图标

将应用分类放在文件夹中，并给文件夹取名，方便您管理桌面图标。

- 1 长按应用图标直到图标放大，然后将其拖动到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。
- 2 打开文件夹，点击文件夹名称，输入便于记忆的名称。

添加或移除桌面文件夹中的图标

打开文件夹，点击 。您可以：

- 勾选要添加的应用，然后点击**确定**，勾选的应用将被自动添加到该文件夹。
- 取消勾选要删除的应用，点击**确定**，将应用移除文件夹。若将应用全部取消勾选，此文件夹将被删除。

使用杂志锁屏

杂志锁屏可以在每次亮屏时自动切换锁屏壁纸。

开启杂志锁屏

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏**，开启**开启杂志锁屏**开关。

当手机连接至 WLAN 网络后，将自动下载锁屏壁纸。


关闭杂志锁屏


进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏**，关闭**开启杂志锁屏**开关。


关闭杂志锁屏后，手机将不再自动切换锁屏壁纸。但收藏的图片及从本地添加到杂志锁屏的图片不会被清除。

锁定、移除杂志锁屏图片


点亮屏幕后，从屏幕底部边缘向上滑动进入杂志锁屏管理界面。

点击屏幕上方的 ，您可以：

- 点击**锁定**，亮屏将不再切换杂志锁屏图片。再次点击  > **取消锁定**，可以取消锁定。
- 点击**移除**，当前显示的杂志锁屏图片将被移除，亮屏时自动切换的锁屏图片中将不再显示已移除的图片。
- 点击**收藏**，在下载新锁屏壁纸时，该壁纸不会被自动清理，并保存至**图库**。

再次点击  > **取消收藏**，有新壁纸时，该壁纸会被自动清理。

- 点击**分享**，然后选择您需要的方式共享锁屏图片。

 预置的杂志锁屏图片不支持收藏和分享。

当您开启了人脸解锁后，点亮屏幕后可能直接解锁手机，导致您无法上滑进入杂志锁屏。如需进入杂志锁屏管理界面，请避免脸部正对手机。

取消收藏壁纸后，该壁纸不会从**图库**中删除。

订阅杂志图片

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏**，根据喜好，勾选或取消订阅杂志类型。

当您取消所有勾选后，手机将只展示之前已经下载的壁纸，不再下载新壁纸。

添加本地的图片作为杂志锁屏图片


进入**设置 > 桌面和壁纸 > 杂志锁屏 > 添加到锁屏的图片**，点击，选择本地图片，然后点击。

清理收藏的杂志锁屏图片

- 1 打开**图库**，点击**相册**页签，进入**其他相册 > 我收藏的杂志锁屏**。
- 2 长按勾选要删除的杂志锁屏图片，点击**删除**。

使用抽屉风格的桌面

您可以将应用放置到抽屉中，桌面只保留常用应用快捷图标，让屏幕更简洁。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

开启抽屉风格桌面

进入**设置 > 桌面和壁纸 > 桌面风格**，选择**抽屉风格**。

在抽屉桌面，向上滑动可以进入抽屉，查看所有应用。

在桌面创建应用快捷方式

在抽屉风格桌面向上滑动进入抽屉，长按要添加的应用直到图标放大，即可将其拖出到桌面任意位置。

移除桌面上的应用快捷图标

长按要移除的应用图标图标放大，点击**移除**。此操作只移除桌面快捷图标。

应用依然保存在抽屉中，不会被卸载。

关闭抽屉风格桌面

若要切换回标准桌面，进入**设置 > 桌面和壁纸 > 桌面风格**，选择**标准风格**。

显示和亮度

调节屏幕显示亮度、色彩、色温

根据眼睛的舒适程度，调节屏幕的亮度、色彩或色温。


自动调亮或调暗屏幕

进入**设置 > 显示和亮度**，开启**自动调节**。

手机会根据周围光线的变化情况，自动调节屏幕亮度。


手动调亮或调暗屏幕

通过以下任一方式，手动调亮或调暗屏幕：

- 从状态栏下滑出通知面板，在  区域，拖移滑块调整屏幕亮度。
- 进入 **设置 > 显示和亮度**，在  区域，拖移滑块调整屏幕亮度。


使用护眼模式

护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更加温和的暖光，可缓解用眼疲劳，保护视力。

-  · 每使用半小时手机后，休息眼睛 10 分钟时间。
 - 休息时，请向远处眺望，调节眼部睫状肌，避免眼部疲劳。
 - 请养成做眼保健操的良好习惯，保护视力，预防近视。

开启或关闭护眼模式

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**护眼模式**。长按**护眼模式**进入设置界面。
- 进入 **设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，开启或关闭**全天开启**。

护眼模式开启后，状态栏中将显示  图标，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色会偏黄。

定时开启护眼模式

进入 **设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，开启**定时开启**开关，根据需要设置护眼模式的**开始时间**和**结束时间**。

调整护眼模式蓝光过滤

进入 **设置 > 显示和亮度 > 护眼模式**，打开**全天开启**或设置**定时开启**，然后滑动**蓝光过滤**下的滑块调整蓝光过滤强度。

开启深色模式

将屏幕背景调为深色调，可以降低屏幕过亮对人眼的刺激，护眼又省电。

您可以通过如下任一方式开启或关闭深色模式：

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**深色模式**。长按进入**深色模式**设置界面。
- 进入 **设置 > 显示和亮度**，开启或关闭**深色模式**开关。

调整屏幕刷新率

进入 **设置 > 显示和亮度 > 屏幕刷新率**，根据需要选择刷新率。

当您选择高刷新率时，动态画面看起来会更流畅。

全屏显示

应用全屏显示

- 安装在手机的大部分应用，会自动适应全屏显示效果，无需您手动设置。

- 部分应用未自动适应全屏显示效果，您可以进入**设置 > 显示和亮度 > 更多显示设置 > 应用全屏显示**，开启应用的开关。开启**应用全屏显示**后，此应用可能显示异常（如：显示内容被拉伸等不自然现象）。

开启屏幕顶部显示

- 1 进入**设置 > 显示和亮度 > 更多显示设置 > 屏幕顶部显示**，选择默认。
- 2 如需单独对某个应用设置顶部显示区域，点击**应用自定义**，选择某个应用设置屏幕顶部显示效果：
 - 自动匹配
 - 显示顶部区域
 - 隐藏顶部区域

隐藏屏幕顶部显示

进入**设置 > 显示和亮度 > 更多显示设置 > 屏幕顶部显示**，选择**隐藏顶部区域**。

声音和振动



设置免打扰模式

工作或休息时，如您不希望被电话或信息铃声打扰，可以设置**免打扰**模式。来电和信息将被静音，且不显示横幅通知。

开启或关闭免打扰

您可以通过如下任一方式开启或关闭免打扰：

- 从状态栏下滑出通知面板（可继续下滑），点亮或关闭**免打扰**。长按进入**免打扰**设置界面。
- 进入**设置 > 声音和振动 > 免打扰**，开启或关闭**立即开启**开关。

开启免打扰后，状态栏出现月亮图标。在下拉通知面板，可以看到免打扰通知。向左滑动通知，然后点击可以设置延后提醒。

有来电、通知和信息时，手机不会自动亮屏、不显示横幅通知，并且被静音。

在指定时间段开启免打扰

- 1 进入**设置 > 声音和振动 > 免打扰**，关闭**立即开启**。
- 2 开启**定时开启**开关。开启后，手机默认在周六、周日指定时间进入免打扰模式。
- 3 点击**定时开启**，可以设置免打扰时间段及重复周期。
- 4 您也可以点击**添加“定时开启”**，设置多个定时开启时间。

免打扰模式下，接听来电或接收信息

您可以在免打扰模式下，允许特定联系人的来电或者信息正常响铃，不让您错过重要的事务。

进入**设置 > 声音和振动 > 免打扰**，开启**立即开启**或**定时开启**开关后，您可以：

- 点击**来电或信息**，选择指定类型的联系人。在**免打扰**模式下，这类联系人的来电和信息会正常响铃。
- 开启**重复来电响铃**开关，相同号码在 15 分钟内重复来电将会正常响铃。

通知

应用图标上的“小红点”

部分应用图标上会有“小红点”的数字角标出现，表示该应用有新的通知消息。您可以关闭“小红点”提示，或改变“小红点”的显示样式。

关闭应用角标

- 1 进入**设置 > 通知**，点击**桌面图标角标**。
- 2 关闭全部或部分应用后的角标开关。


选择应用角标显示方式


在桌面图标角标界面，点击**角标显示方式**，选择**数字角标**或**圆点角标**。

关闭应用推送通知

关闭单个应用推送通知

若您不想被某个应用通知打扰，可通过以下任一方式关闭应用推送通知：

- 当您收到应用通知后，在通知面板中向左滑动通知，然后点击 > **关闭通知**。
- 进入**设置 > 通知**，找到并点击您要禁止推送通知的应用，然后关闭**允许通知**开关。

 部分应用程序不支持此功能，请以实际情况为准。

批量关闭应用推送通知

若您想要一次关闭多个应用推送通知，进入**设置 > 通知 > 批量管理**，关闭应用旁边的开关。

隐藏锁屏通知内容

锁屏时，自动隐藏通知内容。


进入**设置 > 通知**，开启**隐藏通知内容**开关。

更多应用通知设置

设置应用通知提醒方式

进入**设置 > 通知**，选择某个应用，您可以设置该应用的通知提醒方式。

- 开启**允许通知**：当应用有新通知时，会提醒您。
- 开启**气泡通知**：当有新通知时，会通过气泡形式显示部分通知内容。

 各应用程序支持的通知方式不同，请以实际情况为准。

收到通知时自动亮屏

进入**设置 > 通知 > 更多通知设置**，开启**通知亮屏提示**开关。手机在熄屏状态下收到锁屏通知将自动亮屏。

状态栏显示通知图标

进入**设置 > 通知 > 更多通知设置**，开启**状态栏显示通知图标**开关。

生物识别和密码

使用指纹

您可以使用指纹解锁屏幕，自动填充账号和密码，或访问应用锁等隐私信息。

添加指纹

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 指纹**，按照屏幕提示设置或输入解锁密码。
- 2 点击**新建指纹**开始录入指纹。
- 3 将手指放在指纹感应器上，按压感应器直至振动后抬起手指。使用同一手指的不同区块重复此操作，直到录入完成。
- 4 录入完成后，点击**确定**。

屏幕锁定后，用录入指纹的手指触摸指纹感应器，即可解锁屏幕。

重命名或删除指纹

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 在**指纹列表**区域，点击已录入的指纹，可以删除或重命名。

识别指纹

如果您录入了多个指纹，可以通过识别指纹功能，分辨指纹对应的手指。

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 在**指纹列表**区域，点击**识别指纹**。
- 3 用指纹触摸指纹感应区域。如果存在匹配的指纹，所识别的指纹就会高亮显示。

使用指纹访问保密柜

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 打开**访问保密柜**开关，按照屏幕提示关联指纹与保密柜。

设置成功后，进入**实用工具 > 文件管理 > 我的**，点击**保密柜**，使用指纹即可进入保密柜。

使用指纹访问被应用锁锁定的应用

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 打开**访问应用锁**开关，按照屏幕提示关联指纹与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用指纹即可访问该应用。

开通并使用指纹支付

您可以在支付类应用中使用指纹支付。


请在支付类应用中开启指纹支付功能。具体操作以应用界面为准。

以支付宝为例，您可以打开支付宝，进入**设置 > 支付设置 > 生物支付**，开启**指纹支付**，根据屏幕提示录入或关联用于支付的指纹。

人脸识别

将人脸录入手机，录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。

录入人脸数据

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 人脸识别**，输入锁屏密码。
如果您未设置锁屏密码，除了可设置 6 位数字密码外，还可以点击**其他密码类型**，选择更多密码类型进行设置。
- 2 勾选打开**“拿起手机亮屏”**，提升解锁体验。
 设置项因产品而异，若您的手机中无对应项，则不支持该功能。
- 3 点击**开始录入**，面部正对手机，按照屏幕提示完成人脸录入。

开启人脸解锁

进入人脸识别界面，点击**解锁屏幕**，选择解锁方式完成设置。

设置人脸访问应用锁

进入人脸识别界面，开启**访问应用锁**开关，按照屏幕提示关联人脸与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用人脸即可访问该应用。

禁用或删除人脸数据

进入人脸识别界面，可根据需求执行以下操作：

- 暂停特定项目使用人脸：关闭**解锁屏幕**或**访问应用锁**等开关，将禁止人脸数据在此功能上的使用，但不会删除人脸数据。
- 删除人脸数据：点击**删除面部数据 > 删除**，将彻底删除人脸数据，基于人脸数据的功能也将不可用。

锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码作为锁屏密码。

设置锁屏密码

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码**，点击**锁屏密码**。
- 2 输入6位数字作为密码。
- 3 或点击**其他密码类型**，选择一种密码类型，根据提示录入密码。

更改锁屏密码

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码**，点击**更改锁屏密码**。
- 2 输入旧锁屏密码。
- 3 然后输入新密码，或点击**其他密码类型**，选择并录入新密码。

关闭锁屏密码

进入**设置 > 生物识别和密码**，点击**关闭锁屏密码**。

设置安全锁定

手机有不同的解锁方式。某些情况下（例如坐车睡着时），密码比其他解锁方式更安全。您可开启安全锁定，该模式下手机 仅支持密码解锁，其他解锁方式会被暂时屏蔽。


使用此功能前，请先设置锁屏密码。

- 1 进入**设置 > 生物识别和密码 > 安全锁定设置**，打开在**关机界面使用锁定模式**。
- 2 开启后，长按关机键，界面会出现**锁定模式**。
- 3 点击**锁定模式**，根据界面提示操作，进入锁定模式，此时您只能使用锁屏密码解锁屏幕。
- 4 解锁屏幕后，再次锁屏，锁定模式将失效，此时可使用其他方式解锁屏幕。
如需再次使用锁定模式，请长按关机键，重新点击**锁定模式**。

应用

开启应用分身

同时登录两个微信或 QQ 帐号，轻松区分工作和生活。

 仅部分应用支持**应用分身**。

进入**设置 > 应用 > 应用分身**，开启**应用分身**开关。开启后，桌面将生成两个应用图标。

查看或修改应用设置

进入**设置 > 应用 > 应用管理**，点击某个应用，可根据界面提示修改应用设置。例如停止或卸载应用、查看或修改应用的权限、修改通知方式等。

 部分应用程序不能卸载，请以实际情况为准。



电池

省电管理

在**电池**界面，您可以查看待机时间，并通过启用低电量模式，延长手机待机时间。

开启低电量模式

低电量模式：当电池电量大于 10% 时，将会关闭部分功能、限制应用后台活动、减弱视觉效果等省电调控措施来降低耗电量。当电池电量低于等于10% 时，会实施更严格的省电调控措施，以保证您获得最长的待机时间。当电池电量低于等于 20% 时，建议您开启此功能。

进入**设置 > 电池**（或进入**系统管家 > **），开启**低电量模式**开关。开启后，状态栏会出现  图标。

您可以通过单击**了解详情**，查看省电调控措施详情。

开启智能充电模式

开启智能峰值容量


开启智能峰值容量，系统会根据电池的健康状态，智能调节电池当前状态下的最大可用容量，以延缓电池老化速度和延长电池使用寿命。建议您开启该功能。

进入**设置 > 电池 > 更多电池设置**，确认**智能峰值容量**开关开启。

电池设置

您还可以设置在电池中显示电量百分比，以及当手机休眠时，是否保持网络连接。

在状态栏显示电量百分比

进入**设置 > 电池**（或进入**系统管家 > **），点击**电量百分比显示方式**，选择在状态栏的电池内或电池外显示电量百分比。

在休眠状态下保持网络连接

如果想手机在休眠状态下，仍然接收消息或者继续下载数据，需要设置休眠时仍然保持网络连接。但开启此开关会增加耗电量。

在**电池**界面，点击**更多电池设置**，开启或关闭**休眠时始终保持网络连接**开关。此功能默认关闭。

存储

查看存储空间使用情况

进入**设置 > 存储**，查看存储空间使用情况，并根据存储空间的情况，及时清理空间。

清理手机空间

系统管家的清理加速会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

1 进入**系统管家**，点击**清理加速**。

2 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**或**立即清理**，根据提示删除多余的文件。

下拉自动清理

- 1 进入**系统管家**，点击**清理加速**。
- 2 从屏幕上部向下拉，手机会自动清理系统垃圾。

手动清理垃圾文件

手机在自动清理完垃圾后，还会识别到一些可以清理的垃圾文件，推荐您按需清理。

在**清理加速**，点击垃圾文件后的**去清理**，然后选择需要清理的项目，点击**删除**。

清理微信数据

长时间使用微信，会产生大量的数据，如微信缓存、聊天视频、语音、表情等。**系统管家**可以识别缓存数据类型，并允许您按数据类型或按微信群清理不需要的数据。

在**清理加速**界面，点击**微信清理**。您可以：

- 清理**缓存文件**、**网络视频**、**收藏夹**。
- 前往微信清理聊天数据。
- 对聊天图片、聊天视频、聊天语音等进行专项清理。

清理重复文件


系统管家还可以识别手机中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

安全

使用密码保险箱，自动填充帐号密码

使用密码保险箱保存应用帐号和密码，登录应用时可自动填充。帐号和密码通过硬件加密后保存在设备中，荣耀不会获取，也不会将您的数据上传至网络或服务器。

-  使用密码保险箱之前，请先为您的手机设置锁屏密码。
 - 部分应用不支持密码保险箱功能，请以实际为准。

自动填充帐号和密码

- 1 首次登录应用时，输入帐号密码后，手机会自动提醒您保存。点击弹窗内的**保存密码**。
若不慎点击了**永不保存**，可进入**设置 > 安全 > 密码保险箱 > 应用管理**中，打开应用图标尾部的开关，来恢复对此应用帐号密码的自动填充功能。关闭后将停止自动填充。

- 2 再次登录时，只需通过锁屏身份验证，即可自动填充帐号密码。

更换新机时，通过**换机克隆**可将密码保险箱中的数据迁移至新的荣耀手机，在新手机上也可快速登录。

阻止手机自动填充密码

密码保险箱功能默认开启，如若需要，可随时关闭。

进入**设置 > 安全 > 密码保险箱**，关闭**密码保险箱**开关。

支付保护中心，保障支付安全

使用支付保护中心可自动检测支付环境，隔离恶意程序，识别风险 WLAN，还可以保护应用的支付密码和短信验证码不被窃取，有效保障支付安全。

添加或移除支付保护中心的应用

支付保护中心默认开启。当您在使用支付类应用时，手机会自动提醒您将该应用加入支付保护中心。

您也可以进入 **设置 > 安全 > 支付保护中心**，手动添加或移除应用。

查看并修复支付风险

支付保护中心会随时检测支付风险。

如果系统检测出存在安全风险，可进入 **支付保护中心** 界面，点击 **立即修复** 查看检测结果、修复安全风险。


开启或取消受保护应用的安全角标

若想开启或取消应用的安全角标，请进入 **支付保护中心** 界面，开启或关闭 **安全提示** 开关。


启用应用锁

进入 **设置 > 安全 > 应用锁 > 开启**，按照屏幕提示设置应用锁密码并选择加锁应用。

如果您已设置了人脸或指纹解锁，还可以根据弹框提示将应用锁关联人脸或指纹，通过刷脸或指纹进入应用。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。


更改应用锁密码或密保

进入 **应用锁** 设置界面，点击  **> 密码类型**，可重新选择 **锁屏密码** 或 **自定义密码** 来作为应用锁密码。

如果选择了 **自定义密码**，可以继续设置自定义密码和自定义密码保护。

取消或关闭应用锁

进入 **应用锁** 设置界面，请执行以下任一操作：

- 取消应用锁：在加锁应用列表中，关闭需要取消应用锁的应用尾部的开关。
- 关闭应用锁：点击  **> 关闭应用锁 > 重置**。此操作会取消所有应用的应用锁，同时清除应用锁的所有数据。

开启智能解锁

开启智能解锁屏幕功能，当您的手机检测到可用于解锁的蓝牙设备（如手环）时，手机解锁方式将自动切换为滑动解锁，方便快捷。

1 将手机与解锁设备配对连接。

- 2 在手机上，进入**设置 > 生物识别和密码 > 智能解锁**，请开启智能解锁开关。
- 3 按照屏幕提示，完成锁屏密码设置。如已设置锁屏密码，请跳过此操作。
- 4 在**已配对的设备列表**中，点击需用于解锁设备名称，根据提示将其设置为解锁设备。首次设置时，请输入锁屏密码。

在**智能解锁**界面，点击可了解智能解锁的更多内容。

使用 PIN 码锁定 SIM 卡

PIN 码是 SIM 卡的身份识别码，可将其设置为 SIM 卡锁，每次开机或更换手机时，会要求输入正确的 PIN 码解锁 SIM 卡，以防他人盗用。

PIN 码输入错误超过限制次数时，需输入 PUK 码（PUK 码全称 PIN Unlocking Key）进行解锁，解锁成功后，需要重新设置 PIN 码。如果 PUK 码输入错误超过限制次数时，SIM 卡将作废，请谨慎使用。

PIN 码和 PUK 码均需从运营商处获取，位数和输入限制次数以运营商告知为准。

- 1 进入**设置 > 安全 > 更多安全设置**，然后进入设置 SIM 卡锁界面。
- 2 开启**锁定 SIM 卡**开关，输入 PIN 码，点击**确定**即可。
如需修改 PIN 码，可点击**修改 SIM 卡 PIN 码**，根据提示进行修改。

启用安全输入键盘

开启安全输入功能，当您在登录社交应用或进行转账支付等需要输入密码的场合时，手机会自动启用安全输入键盘，有效防止恶意程序窃取您的密码信息，保护您的密码不泄露。

进入**设置 > 系统和更新 > 语言和输入法**，开启或关闭**安全输入**开关。

手机安全模式

安全模式，是一种仅加载基本功能和预置应用的最小系统环境，可以用来排查导致系统异常的第三方应用。

安全模式的作用

安装部分第三方应用后可能导致手机运行异常，此时可尝试进入安全模式来判断是第三方应用导致还是系统本身故障：

- 如果安全模式下系统运行正常，则可能是第三方应用导致的。您可以在安全模式下进入**设置 > 应用 > 应用管理**找到出现问题的第三方应用，并在正常模式下将其卸载。
- 如果安全模式下系统运行异常，则是系统本身故障导致的。请您提前备份好重要数据，前往荣耀客户服务中心检测处理。

进入和退出安全模式

- **进入安全模式**：在开机过程中同时按住电源键和音量上键，直至出现选择界面，用音量键控制光标选择**安全模式**，按电源键进入。进入安全模式后，屏幕左下角出现**安全模式**字样。
- **退出安全模式**：重启手机可退出**安全模式**。

隐私

管理应用访问权限


应用在使用时可能需要获取一些数据和访问权限，例如获取位置信息、相机或麦克风权限等，以便为您提供相应的服务。

但部分应用也可能会获取过多不必要的权限，存在隐私安全和信息泄露的风险。您可以查看各应用的权限，关闭不合理的权限。

管理应用获取位置信息的权限


当授权某个应用获取您的位置信息权限后，此应用将可读取您的位置信息。如地图获取位置信息权限，可为您提供定位和导航服务，不需要时可随时关闭。

进入**设置 > 隐私 > 权限管理**，通过以下任一方式设置应用获取位置信息的权限：


-  不同应用程序支持的访问权限选项不同，请以实际情况为准。
- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入**位置信息**，选择**每次使用询问**、**始终允许**、**仅使用期间允许**或**禁止**。
- 在**权限**页签下，进入**位置信息**，点击需要修改权限的应用图标，选择**每次使用询问**、**始终允许**、**仅使用期间允许**或**禁止**。

应用权限最小化推荐

应用权限最小化推荐根据应用功能属性开启或关闭权限，仅为应用授予必须的最小化权限，还可以自动推荐位置精度等，保护隐私信息安全。

-  部分应用程序不支持此功能，请以实际情况为准。

· 开启应用权限最小化授权推荐：

进入**设置 > 隐私 > 权限管理 >  > 设置**，确认**权限推荐**开关开启。当首次打开应用时，在授权弹框中会对单个权限的推荐授权高亮显示，或在权限合一授权弹框中将权限合并显示，一键集中授权。

· 关闭精确位置：

首次打开应用时，在位置信息授权弹框中选择**模糊位置**，或在权限合一授权弹框中关闭**精确位置**开关。关闭后，应用仅可使用您的大致位置。

- **修改位置精度：**进入**设置 > 隐私 > 权限管理**，在**应用**或**权限**页签下，进入应用的位置信息权限界面，开启或关闭**精确位置**开关。

移除应用权限

您还可以根据需要，手动或自动移除应用权限，保护隐私安全，防止信息泄露。

进入**设置 > 隐私 > 权限管理**界面，通过以下任一方式手动或自动移除应用权限：

- 在**应用**页签下，点击需要移除权限的应用图标，然后进入相应权限，手动选择**禁止**。或返回应用的权限界面，滑到屏幕底部，打开**自动移除权限**开关，开启后3个月未使用的应用，系统将自动移除其权限。

- 在**权限页**签下，进入需要移除的相应权限，手动关闭应用对此权限的访问。

查看权限访问记录

您可以根据需要，定期查看和管理隐私访问记录，及时取消不合理授权，获取更好的服务。

进入**设置 > 隐私**，可查看核心权限的7日访问记录。您还可以点击列表上的图标切换查看。

 不同应用程序支持的访问权限选项不同，请以实际情况为准。

或点击**全部隐私访问记录**，并通过以下任一方式查看全部或某个应用的隐私访问记录：

- 在**应用页**签下，点击应用图标查看隐私访问记录。选择任意权限或点击**权限管理**，可设置或取消权限。
- 在**时间页**签下，查看隐私访问的具体时间和次数。点击应用图标查看隐私访问记录。选择任意权限或点击**权限管理**，可设置或取消权限。

查看并修复隐私安全风险

您还可以在隐私界面查看隐私风险报告，一键优化过度授权，持续守护您的隐私。


- 1 进入**设置 > 隐私**，系统会自动扫描并检测隐私安全风险。如果存在隐私安全风险，会显示**建议优化**。点击**建议优化**，查看隐私风险报告详情。
- 2 点击**一键优化**，修复隐私安全风险。

使用定位服务

部分应用在使用时需要获取您的位置信息，以便为您提供更好的服务。您可以根据需要开启或关闭定位服务，或设置某个应用的位置信息权限。

开启和关闭定位服务

您可以通过以下任一方式，开启或关闭定位服务：

- 从状态栏向下滑出通知面板（可继续下滑）， 点亮或关闭。
- 进入**设置 > 隐私 > 定位服务**，打开或关闭**访问我的位置信息**开关。

关闭定位服务后，除了指定的预置应用（如**查找设备**）外，手机将阻止所有应用和服务收集和使用位置信息。当您尝试使用它们时，手机会提醒您再次开启定位服务。

提高定位服务精确度

开启提高定位服务精确度后，手机将允许应用和服务随时扫描 WLAN 网络、蓝牙设备或访问GNSS辅助数据，以提供定位辅助，帮助提高定位的精确度。

 不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

进入**设置 > 隐私 > 定位服务 > 提高精确度**，您可根据需要进行设置。

允许或限制应用获取位置信息

您可允许或禁止某个应用访问位置信息的权限，可设置仅在使用期间允许获取、始终允许或禁止。

- 1 进入**设置 > 隐私 > 权限管理 > 权限**，点击**位置信息**，查看可授予位置信息权限的应用。
- 2 点击要设置的应用，按提示选择权限。

健康使用手机

健康使用手机

通过**健康使用手机**，可以随时了解自己花费在手机上的时间。并可设置手机可用时长、应用使用限制以及停用时间。

为自己设置手机使用时间

通过屏幕时间管理，帮助您平衡手机使用时间。

1 进入**设置 > 健康使用手机**，点击**开启**。

2 选择**我使用**，点击**确定**。

3 您还可以：

- 点击**可用时长**，设置每天允许使用手机的总时长。
- 点击**应用限额**，选择需要设置的应用，设置允许使用该应用的时长。
- 点击**停用时间 > 添加停用时间**，并根据提示设置停用手机的时间段。

到达限定时间后，不可用的应用图标会变成灰色。

如需继续使用某应用，点击应用图标，然后点击**延时使用**，可选择延长使用 15 分钟，或今日使用不受限。

如需关闭健康使用手机，请进入**健康使用手机**界面，点击**关闭健康使用手机**。

查看手机使用统计报告

通过**健康使用手机**查看您花费在各应用上的时间分布，助您健康用机。

进入**设置 > 健康使用手机 > 使用统计**，点击**今天或过去七天**，您可以查看手机：

- **使用时间**
- **应用使用排行**
- **解锁统计**

帮孩子设置手机使用时间管理

在孩子的手机上，帮孩子设置屏幕时间管理，引导孩子合理使用手机。

帮孩子设置手机使用时间

在孩子的手机上，帮孩子设置屏幕时间管理，引导孩子合理使用手机。

1 进入**设置 > 健康使用手机 > 开启**。

2 选择**孩子使用**，点击**确定**。

3 根据屏幕提示，设置密码和密保问题。

4 您可根据屏幕提示进行设置。例如您可以：

- 点击**可用时长**，设置每天允许孩子使用手机的总时长。

- 点击**应用限额**，选择需要设置的应用，设置允许使用该应用的时长。
- 点击**停用时间** > **添加停用时间**，根据提示设置停用手机的时间段。

当孩子使用一段时间手机后，您需要调整屏幕时间管理设置时，必须先输入**健康使用手机密码**。如需退出孩子模式，在**健康使用手机**界面，点击**关闭健康使用手机**。

辅助功能

无障碍使用手机

通过使用读屏软件、放大手势、屏幕色彩校正等无障碍功能，可以帮助视力不佳人士使用手机。

开启屏幕朗读

开启屏幕朗读后，手机将自动读出您触摸、选择和启用的具体内容，让您在看不清屏幕的情况下，也能使用手机。

- 1 进入**设置** > **辅助功能** > **无障碍** > **屏幕朗读**，开启 **屏幕朗读** 开关。
- 2 点击**确定**。
- 3 开启后，您可以使用如下手势操作手机：
 - 浏览屏幕：双指上下滑动滚动屏幕，左右滑动翻页或翻页。
 - 单击选择项目：使用单指单击项目，可以选中该项目，但不能打开。此时手机会朗读点击到的具体内容。
 - 双击开启项目：单击选择后，再使用单指双击屏幕上的任意地方，开启选中的项目。例如，若要开启**设置**，先单指单击**设置**图标，然后在屏幕任意位置双击。
 - 返回上一层：在任意界面单指向下滑动一段距离后，不要抬起手指，继续向左滑动，实现返回操作。
- 4 在屏幕朗读界面，点击**更多设置** > **新手教程**，学习更多手势。
- 5 您还可以设置屏幕朗读使用的声道，点击**更多设置**，如您关闭**语音反馈使用无障碍通道**，您可以使用音量键调节屏幕朗读时的声音大小。如您开启**语音反馈使用无障碍通道**，单指长按屏幕任意位置，不要抬起手指，再使用音量键调节屏幕朗读时的声音大小。
- 6 您也可以在**更多设置**界面，自定义屏幕朗读的其它设置项，如语音提示、声音反馈等。

关闭屏幕朗读

长按电源键直至手机弹出**重启**和**关机**菜单，双指长按屏幕 3 秒 即可关闭屏幕朗读。

将文本转换成语音（TTS）

文本转语音（TTS）输出功能可以让手机上的文字以语音的形式读出来，可以与读屏软件配合使用。

进入**设置** > **辅助功能** > **无障碍** > **文本转语音**，您可以：

- 调整语速
- 调整音调

开启色彩校正，定制屏幕色彩

色彩校正可以帮助视力偏弱的人士更方便识别屏幕。

- 1 进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 色彩校正**，开启**色彩校正**开关。
- 2 点击**校正模式**，根据需要选择色彩校正模式。

放大手势

您可以通过放大手势，放大屏幕显示的内容。

进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 放大手势**，开启**放大手势**开关。

单指连续快速点击屏幕三次后，您可以：

- 开合两指或更多手指进行屏幕的缩放。
- 拖动两指或更多手指平移屏幕。

开启颜色反转

颜色反转可以更改屏幕上文字和背景显示颜色。开启后，手机会变成黑底白字。

进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍**，开启**颜色反转**开关。

通过快捷方式启动无障碍功能

您可以设置通过音量键快速启动无障碍的某项功能。

- 1 进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍 > 无障碍快捷方式**。
- 2 点击**选择功能**，选择需要通过快捷方式启动的功能。
- 3 开启**无障碍快捷方式**。当您需要启动无障碍功能时，同时按住音量上下键3秒即可开启对应的功能。

调整点击和按住的延迟时间


通过该功能，可以调整点击和按住屏幕时的响应时间。

进入**设置 > 辅助功能 > 无障碍**，点击**点击和按住延迟**，选择适合自己的延迟时间。

单手操作手机

缩小屏幕显示区域，单手也能操作手机。

- 1 进入**设置 > 辅助功能 > 单手模式**，开启**单手模式**开关。
 - 2 通过以下任一方式进入**单手模式**：
 - 若使用**手势导航**且**底部边缘横滑切换应用**开关开启时，沿屏幕底部横滑并停顿。
 - 若使用**手势导航**且**底部边缘横滑切换应用**开关关闭时，屏幕底部边缘弧线滑动并停顿。
 - 若使用**屏幕内三键导航**时，沿屏幕底部横滑。
 - 若使用**手势导航**且**无底部边缘横滑切换应用**开关时，沿屏幕底部横滑。
 - 3 点击小屏幕外任何区域可退出小屏模式。
- 当您开启了**手势放大**功能后，**单手模式**不生效。

 不同产品所支持的功能可能有差异，请以实物为准。

使用该功能前，请将您的设备升级到最新版本。

设置定时开关机

定时开关机，既可以省电，又可以确保夜间好好休息。

- 1 进入**设置 > 辅助功能 > 定时开关机**，开启**定时开关机**开关。
 - 2 设置开机时间、关机时间及重复周期。系统将在设定的时间自动关机或开机。
- 若要取消定时开关机功能，请关闭**定时开关机**开关。

系统和更新

更改系统语言和地区

- 1 进入**设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 语言和地区**，选择要使用的语言。
- 2 如果语言列表中没有您要使用的语言，请点击**添加语言**，搜索并添加至语言列表后，再选择语言。
- 3 点击**地区**选择国家和地区，系统界面会根据您选择地区的文化习惯进行显示。

选用其他输入法

您可将已下载的第三方输入法设置为默认输入法。

- 1 从应用市场下载需要的输入法。
- 2 根据屏幕提示将其设为默认输入法。或进入**设置 > 系统和更新 > 语言和输入法 > 默认**，勾选您安装的输入法，将其设为默认输入法。

设置系统日期和时间

手机会通过网络获得正确的时间，并根据您所在的时区来更新时间。您可以根据需要，手动调整日期、时间、时区。

进入**设置 > 系统和更新 > 日期和时间**，按需设置。

自动获取或手动设置日期和时间

- 开启**自动设置**开关，手机将与当前网络上的时间同步。
- 或关闭**自动设置**开关手动调整日期和时间。

修改时区

- 开启**自动设置**开关，手机将与当前网络上的时区同步。
- 关闭**自动设置**开关您可以手动修改时区。

设置 12 小时制或 24 小时制

- 开启**24小时制**开关，时间将以 24 小时格式显示。
- 关闭**24小时制**开关，时间将以 12 小时格式显示。

换机克隆，换机无忧

使用**换机克隆**，只需较短时间，便可将旧手机上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。

从安卓设备迁移数据

- 1 在新手机上，进入**换机克隆**应用，或进入**设置 > 系统和更新 > 换机克隆**，点击**这是新设备**，选择**荣耀或其他安卓**。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装**换机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入**换机克隆**应用，点击**这是旧设备**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**开始迁移**完成数据克隆。

 **换机克隆**仅支持 Android 7.0 及以上版本的手机。

从 iPhone 或 iPad 迁移数据

- 1 在新手机上，进入**换机克隆**应用，或进入**设置 > 系统和更新 > 换机克隆**，点击**这是新设备**，选择**iPhone/iPad**。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装**换机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入**换机克隆**应用，点击**这是旧设备**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。


 **换机克隆**仅支持 iOS 8.0及以上版本的手机。

通过外部存储设备备份数据

备份数据到 USB 存储设备

当手机存储空间不足时，建议您定期将大文件或重要数据备份到USB 存储设备上（例如：U 盘、读卡器等）。

- 1 用 USB OTG 数据线将手机连接至 USB 存储设备。
- 2 进入手机**设置 > 系统和更新 > 备份和恢复 > 外部存储**，在**外部存储**界面，选择**USB存储**。
- 3 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 4 首次备份时，根据界面提示设置密码及密码提示，数据将加密备份。请您牢记备份密码：备份密码设置后，再次备份无需输入密码，但在恢复文件时需输入验证。

如需重置密码，在**USB存储备份**界面，点击  > **重置密码**，然后根据界面提示重置。

 重置的密码只对之后的备份有效，对之前的备份无效。

从 USB 存储设备上恢复备份数据


- 1 用 USB OTG 数据线将手机连接至 USB 存储设备。
- 2 进入手机**设置 > 系统和更新 > 备份和恢复 > 外部存储**，在**外部存储**界面，选择 **USB存储**。

- 3 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 4 选择需要恢复的数据，点击**恢复**，根据提示输入密码，然后恢复数据。

备份数据至家庭 NAS 设备

手机中存储了大量重要数据、图片、大文件时，您可以通过扫描发现同网络内的NAS（Network Attached Storage，即网络附着存储，通俗来说就是私人云存储服务器）存储设备，并通过共享文件夹将数据备份其中。

- 1 进入**手机设置 > 系统和更新 > 备份和恢复 > 外部存储**，在**外部存储**界面，选择**共享文件夹**。
- 2 待手机通过 WLAN 扫描发现同网络内的 NAS 存储设备，点击访问并添加该设备下的共享文件夹。
- 3 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 4 首次备份时，根据界面提示设置密码及密码提示，数据将加密备份。请您牢记备份密码：备份密码设置后，再次备份无需输入密码，但在恢复文件时需输入验证。

如需重置密码，在**共享文件夹备份**界面，点击  > **重置密码**，然后根据界面提示重置。

 重置的密码只对之后的备份有效，对之前的备份无效。

从家庭 NAS 设备上恢复备份数据

- 1 进入**手机设置 > 系统和更新 > 备份和恢复 > 外部存储**，在**外部存储**界面，选择**共享文件夹**。
- 2 待手机通过 WLAN 扫描发现同网络内的 NAS 存储设备，点击访问并添加该设备下的共享文件夹。
- 3 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 4 选择需要恢复的数据，点击**恢复**，根据提示输入密码，然后恢复数据。

将手机还原配置或恢复出厂设置

还原网络设置

此操作主要可还原 WLAN、移动数据网络和蓝牙的设置，不会删除其他数据或修改其它设置。

进入**设置 > 系统和更新 > 重置**，点击**还原网络设置**，根据屏幕提示还原。

还原所有设置

此操作主要还原网络设置、锁屏密码、桌面布局等，若手机支持指纹或人脸，还会还原指纹和人脸信息，不会删除其他类型数据或文件。查找设备、用户和帐户、设备管理器、应用设置等也不会被还原。

进入**设置 > 系统和更新 > 重置**，点击**还原所有设置**，根据屏幕提示还原。


恢复出厂设置

此操作会删除您手机内部存储空间中的数据，包括帐户、系统及应用数据和设置、已安装的应用、音乐、图片、内部存储空间上的所有文件、安全芯片中的信息、与帐号关联并存储在本设备上的系统、应用和个人数据。请在恢复出厂设备之前，及时备份您的数据。

进入**设置 > 系统和更新 > 重置 > 恢复出厂设置**，点击**重置手机**，根据屏幕提示重置。

开启或退出简易模式

在简易模式下，桌面将以更简单的布局，更大的图标和字体展示较常用的应用程序，让您更容易找到应用。音量也将自动调整到最大。

 此功能因产品而异，请以实际情况为准。

开启简易模式

进入**设置 > 系统和更新 > 简易模式**，点击**应用**。


在简易模式桌面下，您可以长按桌面的任一图标移动位置，或卸载非系统必须的应用。

退出简易模式

点击**设置**，选择**退出简易模式**。


在线升级手机系统版本


当您的手机有新的软件版本发布时，手机会提示您下载并安装更新。

-  在线升级前，请确认手机未安装过非官方版本，否则存在升级失败的风险，且可能引入未知问题。
 - 请在升级前备份个人信息。
 - 升级后，部分第三方应用程序可能对新系统不兼容而导致不可用。这是因为部分第三方应用程序对新系统响应较慢，请耐心等待第三方应用程序的新版本。
 - 升级过程中，请勿进行手动关机或重启手机、插拔存储卡（若支持）等操作。

1 进入设置 > 系统和更新，点击软件更新。


2 当系统检测到新版本时，您可以手动下载升级包更新版本，或通过夜间升级功能更新版本：

- **手动下载升级包：**点击**新版本 > 下载并安装**。下载升级包会消耗一定的流量，建议您在 WLAN 环境下进行操作。
升级完成后，手机会自动重启。
- **夜间自动升级：**点击，同时开启**WLAN 下自动下载**和**夜间安装**开关。
手机将在凌晨2:00 至 4:00 时自动安装升级包，并重启手机。
在此时间段内，手机需处于开机锁屏状态，且未设置 2:00 至 4:00 之间的闹钟。升级电量需大于 35%，如果电量不足，请提前插入充电器。

如需关闭系统自动更新，请在**软件更新**界面点击，关闭**WLAN 下自动下载**开关。


开机向导

开机向导

 长按电源键开机后，请按屏幕提示完成初次设置。

1 选择语言，点击开始启用。

2 选择地区，点击下一步。

- 3 阅读协议与声明，勾选**我已仔细阅读并同意上述条款**，然后点击**下一步**。
- 4 阅读数据与隐私，点击**下一步**。
- 5 插入 SIM 卡。如未插 SIM 卡，点击**跳过**。
- 6 如您周围有可用的 WLAN 热点，您可以根据需要接入 WLAN 网络，然后点击**下一步**，或点击**跳过不连接 WLAN 网络**。
- 7 如您的设备已连接 WLAN 网络或已插入 SIM 卡，点击**下一步**，登录帐号。如您无帐号或忘记密码，选择**无帐号或忘记密码**，根据界面提示注册帐号或找回密码，如您暂时不想在设备上使用帐号，点击**稍后在“设置”中设置 > 不使用**。
- 8 勾选您需要的媒体服务，点击**同意**，或点击**稍后设置**跳过此步。
- 9 设置指纹、人脸识别和锁屏密码，如您暂时不设置或仅设置部分信息，点击**跳过**。
- 10 勾选您需要的增强服务，点击**下一步**。
- 11 根据屏幕提示，您可以将数据从云备份恢复或其他设备导入数据，或点击**设置为新设备**跳过此步。
- 12 点击**开始试用**，学习手势导航的操作方法，或者点击  跳过学习过程。如您继续手势导航，点击**完成**，如您使用三键导航点击**更改导航方式 > 完成**。

关于手机

法律声明

版权所有 © 荣耀终端有限公司 2022。保留一切权利。

Android 是 Google LLC. 的商标。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

型号：CMA-AN40

Magic UI 5.0_01